

**ABRILA**

# INSTRUCCIÓN

Referencia:199810302



Por favor, lea cuidadosamente todo el manual antes de empezar a ensamblar y/o usar este producto. Siga el manual detalladamente y guárdelo para futuras consultas.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

- Este calentador de pies está diseñado para uso privado y no debe ser utilizado por instituciones, hospitales u otros similares.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el producto de manera segura y entiendan los riesgos involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto. • Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no pueden reaccionar al sobrecalentamiento.
- No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3 años). Los niños menores de tres años no deben utilizar este producto debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños mayores de tres años a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor o a menos que el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo operar los controles de manera segura.

- Las personas con marcapasos deben consultar a sus médicos o al fabricante del marcapasos antes de usar el calentador de pies, ya que la emisión electrónica y magnética de este producto puede afectar la función del marcapasos en ciertas circunstancias.
- Si tiene dudas, consulte a su médico antes de usarlo.
- Solo debe ser utilizado con el control que lo acompaña.
- Evite las siguientes situaciones debido al riesgo de electrocución: Las piezas eléctricas no deben entrar en contacto con agua u otros líquidos. Nunca use el producto si está mojado o húmedo. Nunca coloque alfileres de seguridad o similares en el producto.
- El calentador de pies solo debe conectarse a instalaciones que correspondan a la etiqueta encontrada en el producto.
- No utilizar si está mojado.
- Los zapatos deben ser retirados antes de su uso.
- El calentador de pies siempre debe estar bajo observación cuando está enchufado y debe estar completamente frío antes de ser guardado.
- Siempre verifique el producto en busca de daños antes de usarlo. Descarte el producto si muestra signos de mal funcionamiento o daños.
- No lo use cerca del fuego abierto.
- El uso prolongado al nivel de calor más alto puede provocar quemaduras.
- Retire el enchufe del calentador de pies de la toma de corriente después de su uso, en caso de mal funcionamiento o al limpiarlo.
- No debe ser utilizado para animales.

## FUNCIONAMIENTO:



3 = CALOR ALTO  
2 = CALOR MEDIO  
1 = CALOR BAJO  
0 = APAGADO

Selecciones de control

0 = APAGADO

1 = CALOR BAJO

2 = CALOR MEDIO

3 = CALOR ALTO

- El tiempo estimado para alcanzar la temperatura deseada es de aproximadamente 15 minutos. Recuerde que una temperatura que se siente cálida en las manos puede ser extremadamente caliente para los pies.
- Al usar el calentador de pies por primera vez, puede desprender un olor que es normal. Este olor es completamente inofensivo, asegúrese de airear el calentador de pies después de usarlo por primera vez.
- Comience calentando el calentador de pies al nivel de calor más alto. Después de 15 minutos, se puede ajustar la temperatura al nivel deseado.
- La función de calentamiento se apaga automáticamente después de 90 minutos. Si desea volver a calentar después de 90 minutos, simplemente establezca el nivel de calor en la posición 0 durante aproximadamente 5-10 minutos. Luego puede seleccionar el nivel de calor deseado nuevamente. El calentador de pies está equipado con control de sobrecalentamiento.
- Desenchufe el calentador de pies cuando no esté en uso.

### **LIMPIEZA:**

- La funda interior del calentador de pies se puede lavar a mano o a máquina. Si retira la funda interior del calentador de pies puede proceder a su lavado.
- La parte exterior no debe entrar en contacto con agua debido al riesgo de choque eléctrico.

## ALMACENAMIENTO:

- Permita que el producto se enfríe antes de almacenarlo.
- No coloque objetos encima del producto durante el almacenamiento.
- Debido al riesgo de asfixia, el producto y su embalaje deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Siempre almacene el calentador de pies en un lugar seco y alejado de otras fuentes de calor.



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), requiere que los electrodomésticos antiguos de hogares no deben ser desechados en la corriente normal de residuos domésticos. Los electrodomésticos antiguos deben ser recolectados por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado está marcado en todos los productos para recordar las obligaciones de recolección separada. Los consumidores deben ponerse en contacto con su autoridad local o minorista para obtener información sobre la disposición correcta de su producto.