

## INSTRUCCIÓN

Referencia:

199911301



199912301



# ¡ INFORMACIÓN IMPORTANTE! ¡ GUARDAR PARA USO FUTURO!



No perfore la manta térmica.



No use la manta térmica cuando esté doblada.



No debe ser utilizado por niños muy pequeños (de 0 a 3 años).



Lavar a máquina la manta sin centrifugado a 30° C.



No usar lejía.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:**

- Antes de cada uso, verifique cuidadosamente la manta eléctrica.
- Si observa algún daño visible en la manta, no la use.
- La manta solo puede ser operada con el controlador.

- Antes de conectar la manta a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de suministro indicado en la placa de clasificación sea compatible con su suministro de corriente principal.
- La manta no debe ser operada mientras esté doblada, arrugada, cubierta o colocada alrededor del colchón.
- Cuatro correas de sujeción se encuentran en la esquina de la manta. Use estas correas para sujetar la manta al colchón con una banda o cuerda adecuada. Asegúrese de que la manta esté firmemente asegurada al colchón en ambas direcciones y que no se arrugue mientras se usa. Verifique si está en la posición correcta antes de acostarse sobre ella.
- Durante el uso, el interruptor y el cable del controlador no deben colocarse sobre o debajo de la manta ni cubrirse de ninguna manera.
- Antes de usarlo en una cama ajustable, asegúrese de que el cable de alimentación y la manta no se enganchen en las bisagras o se arruguen al hacer ajustes.
- No perforo la manta ni coloque alfileres de seguridad u otros objetos puntiagudos o afilados en ella.
- Especialmente, no use la manta eléctrica con personas enfermas, bebés o personas insensibles al calor.
- No debe ser utilizado por niños muy pequeños (de 0 a 3 años). Los niños menores de tres años no deben usar este aparato debido a su capacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños no deben jugar con la manta.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarse por niños.
- Nunca use la manta sin supervisión.
- El uso prolongado de la manta a una configuración alta podría provocar quemaduras en la piel.
- Nunca toque una manta que haya caído al agua. Desenchufe la manta del

enchufe inmediatamente.

- Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes.
- Nunca arrastre, tire la manta por el cable de corriente y no deje que el cable se enrede.
- No use la manta cuando esté mojada y úsela solo en ambientes secos (no en el baño ni en ambientes similares).
- El controlador y el cable no deben estar expuestos a ningún tipo de humedad.
- Si ocurre un fallo, no intente reparar la manta usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un distribuidor autorizado o personal calificado adecuado.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo puede ser reemplazado por un distribuidor autorizado o por electricistas calificados.
- Deje que la manta se enfríe por completo antes de doblarla y guardarla. No la doble demasiado apretada.

## **FUNCIONAMIENTO:**



Se recomienda encender la manta eléctrica (en la posición 3) 30 minutos antes de ir a dormir. Conecte la manta eléctrica a la toma de corriente y gire el interruptor selectivo del controlador desde la posición 0 hasta la posición 1. El indicador de energía rojo se encenderá. Sentirá que la manta se calienta

gradualmente. Esto será aún más notable si está cubierta con un edredón. Si

necesita una temperatura más alta, gire el interruptor a la posición 2 o a la posición 3. Si la manta se calienta demasiado para usted, vuelva a la posición 2 o a la posición 1. Las posiciones 2 y 3 de la manta están destinadas solo para calentar, solo la posición 1 es para funcionamiento continuo. Mueva el interruptor selectivo a la posición 1 antes de quedarse dormido. La manta se apagará automáticamente a las 3 horas. Para apagar la manta, gire el interruptor a la posición 0. El indicador de energía rojo se apagará, indicando que la unidad está apagada. Ahora desenchufe la manta eléctrica de la toma de corriente.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

Cuando no esté usando la manta eléctrica térmica y antes de limpiarla, siga las instrucciones a continuación:

- Asegúrese de que el botón de control esté en la posición "APAGADO".
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Desconecte el enchufe que une el control al dispositivo.
- Deje que la manta eléctrica térmica se enfríe antes de limpiarla.

Limpeza Las pequeñas manchas se pueden limpiar con un paño o una esponja húmeda y, si es necesario, con un poco de detergente líquido para tejidos delicados. Advertencia: la manta eléctrica térmica no debe ser lavada en seco, doblada, secada en secadora o planchada o prensada en una máquina. Si la manta eléctrica térmica está muy sucia, solo se puede lavar a mano a 30 °C (máximo). El lavado en máquina, la limpieza en seco o el secado en secadora pueden dañar el cable calefactor interno debido a la fuerza de alta velocidad. Use un detergente para tejidos delicados y mida de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No lave la manta eléctrica térmica con

demasiada frecuencia para evitar un desgaste excesivo. Al secar la manta eléctrica térmica, no la cuelgue con pinzas para la ropa u otros dispositivos similares. No exponga la manta eléctrica térmica a fuentes de calor como el sol, un radiador, etc. Solo vuelva a conectar el cable de alimentación a la manta eléctrica térmica cuando el enchufe y la tela estén completamente secos. Nunca encienda la manta eléctrica térmica para secarla. Almacenamiento Si no va a usar la manta eléctrica térmica durante mucho tiempo, es recomendable almacenarla en su embalaje original en un lugar seco y no colocar objetos encima de ella.

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos



Eléctricos y Electrónicos (RAEE), requiere que los electrodomésticos antiguos de hogares no deben ser desechados en la corriente normal de residuos domésticos. Los electrodomésticos antiguos deben ser recolectados por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el

medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado está marcado en todos los productos para recordar las obligaciones de recolección separada. Los consumidores deben ponerse en contacto con su autoridad local o minorista para obtener información sobre la disposición correcta de su producto.