

ABRILA

FABRILAMP

FLEXO LED

INSTRUCCIONES



REFERENCIA: 203471001

PRECAUCIÓN:

1. Utilice el producto solo en interiores. No lo utilice al aire libre ni en lugares con alta humedad, como baño, ya que no es resistente al agua.
2. Mantenga la pantalla de la lámpara aproximadamente a 30 centímetros de altura sobre el escritorio y no mire directamente la luz LED para evitar cualquier daño en los ojos.
3. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales fácilmente inflamables.
4. Evite la exposición a la luz solar directa o al calor generado por dispositivos de calefacción, ya que esto puede causar decoloración, dañar el producto o provocar fallas.
5. No coloque el producto en un lugar inestable o cerca de objetos inflamables.
6. No utilice detergente de limpieza ácidos o alcalinos para limpiar la apariencia del producto.
7. Desenchufe el adaptador si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
8. No coloque el producto en un entorno con una temperatura superior a 40 grados centígrados y una humedad superior al 98%.
9. Si la luz está apagada o parpadea, verifique cuidadosamente los siguientes pasos:
 - a: Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a la corriente.
 - b: Verifique que el enchufe de conexión de DC esté conectado correctamente.Si ha verificado los pasos anteriores y la luz sigue apagada, no desarme ni manipule los productos ni intente reemplazar ninguna pieza. Póngase en contacto con una persona cualificada local para el mantenimiento.

USO:



ON/OFF

Toque breve para encender/apagar el flexo.

El flexo tiene función de memoria.

Pulse brevemente para ajustar el brillo en 5 niveles. Presione el botón por sexta vez para apagarlo.



Temporizador:

Toque para activar/desactivar el temporizador, la luz se apagará automáticamente después de 45 minutos.

Ajuste de la posición del flexo: al ajustar el ángulo del flexo, por favor, Sujeta la base al mismo tiempo. El ángulo se puede ajustar libremente (sobrepasar el ángulo de ajuste puede dañar la articulación).

