

ABRILA

FABRILAMP

FLEXO LED VERNE

INSTRUCCIONES




REFERENCIA: 206371001/206371009/ 206371028

PRECAUCIÓN:

1. Utilice el producto solo en interiores. No lo utilice al aire libre ni en lugares con alta humedad, como baño, ya que no es resistente al agua.
2. Mantenga la pantalla de la lámpara aproximadamente a 30 centímetros de altura sobre el escritorio y no mire directamente la luz LED para evitar cualquier daño en los ojos.
3. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales fácilmente inflamables.
4. Evite la exposición a la luz solar directa o al calor generado por dispositivos de calefacción, ya que esto puede causar decoloración, dañar el producto o provocar fallas.
5. No coloque el producto en un lugar inestable o cerca de objetos inflamables.
6. No utilice detergente de limpieza ácidos o alcalinos para limpiar la apariencia del producto.
7. Desenchufe el adaptador si no se va a utilizar durante un período prolongado.
8. No coloque el producto en un entorno con una temperatura superior a 40 grados centígrados y una humedad superior al 98%.
9. Si la luz está apagada o parpadea, verifique cuidadosamente los siguientes pasos:
 - a: Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a la corriente.
 - b: Verifique que el enchufe de conexión de DC esté conectado correctamente.Si ha verificado los pasos anteriores y la luz sigue apagada, no desarme ni manipule los productos ni intente reemplazar ninguna pieza. Póngase en contacto con una persona calificada local para el mantenimiento.

USO:

1. Cuando se utiliza por primera vez, es necesario cargar durante aproximadamente 6 horas para alcanzar la carga completa.
2. Cuando la batería se agota, es necesario cargarla durante al menos 15 minutos antes de que se encienda la luz. Después de estar completamente cargada, se puede usar de forma continua durante más de 6 horas sin estar conectada a la electricidad.
3. El indicador de carga se pondrá rojo cuando esté en proceso de carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada. (Nota: después de que la batería se haya agotado y se haya desconectado automáticamente para protección contra la descarga excesiva, se debe realizar una carga previa de aproximadamente media hora antes de poder cargarla normalmente y usarla. Durante la etapa de carga previa, se utiliza una corriente pequeña para proteger la batería, por lo que no se recomienda encenderla o usarla solo con la menor intensidad de brillo. No se recomienda usarla mientras se está cargando cuando la batería esté descargada).
4. Para encender o apagar el flexo, simplemente toca la tecla de encendido . Mantén presionado el botón para ajustar el brillo de forma gradual y sin niveles. En la primera pulsación larga de la tecla de encendido, la intensidad de la luz disminuirá gradualmente desde el 100% hasta alcanzar el nivel deseado. Al soltarla, se fijará el brillo en el nivel actual. Luego, vuelve a pulsar largamente la tecla de encendido para aumentar gradualmente el brillo. Al soltarla, se fijará el brillo en el nivel deseado. Este ciclo se repite.