



Serie DIABLO

Referencia: 211440045 – 211430045 - 211420045

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. No tocar la rejilla metálica mientras se utiliza el producto.
3. No tocar el alambre, aunque el producto no esté conectado, ya que esto puede causar una pequeña descarga eléctrica.
4. No conecte a la corriente si el dispositivo no está montado correctamente.
5. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes o el dispositivo completo en agua u otro líquido.
6. Desenchufe el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de insertar o retirar componentes y antes de limpiarlo.
7. No utilice el aparato si el cable/fusible está dañado o en caso de mal funcionamiento, daño o desgaste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
9. No utilice el aparato para ningún otro uso que no sea el previsto.
10. Es normal escuchar sonidos cuando los insectos tocan el interior del aparato.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente. Manténgalo alejado de materiales inflamables.
12. No cubra el aparato durante su uso.
13. No está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas sin conocimiento o experiencia, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones previas de uso por parte de una persona responsable.

### CAMBIAR TUBO:

1. Apagar el aparato y desenchufarlo de la red eléctrica.
2. Tire de la red protectora trasera con los dedos para que separe del aparato.
3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el tubo y reemplácelo.
4. Después de reemplazar el tubo, siga los pasos anteriores en sentido inverso.
5. Pueden consultar el video del cambio del tubo en el siguiente código QR.

