

ABRILA

Manual de instrucciones



ESTUFA DE CUARZO

EDIPO

INTRODUCCIÓN

PARA SU PROPIA SEGURIDAD Lea todas las instrucciones antes de usar la estufa

1. Conecte la estufa solo a un enchufe monofásico con un voltaje principal especificado en la placa de calificación.
2. No deje su hogar mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
3. Mantenga material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm de distancia de la estufa.
4. No cuelgue nada sobre o delante de la estufa.
5. Siempre desenchufe la estufa cuando no esté en uso. No tire del cable para desenchufar la estufa.
6. No instale la estufa directamente debajo de un enchufe.
7. No permita que animales o niños toquen o jueguen con la estufa. ¡Atención! La estufa está caliente mientras está en uso.
8. No cubra. Si se cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento o incluso incendio.
9. No use esta estufa en las inmediaciones de baños, duchas o piscinas.
10. No use la estufa en habitaciones con gas explosivo o mientras use disolventes inflamables, barnices o pegamento.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificadas para evitar un peligro.
12. Mantenga la estufa limpia. No permita que entren objetos en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños a la estufa.
13. Guarde en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
15. El aparato no está destinado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
18. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
19. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
20. Los niños de 3 años o menos de 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados. Los niños de 3 años o menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
21. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
22. No use la estufa si ha sido golpeado.
23. No lo use si hay signos visibles de daño en la estufa.
24. Use esta estufa en una superficie horizontal y estable.

25. ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que se proporcione supervisión constante.
26. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

INSTALACIÓN

1. Mantenga una distancia suficiente entre el aparato, las paredes y objetos.
2. Cuando el aparato se va a instalar en un cuarto de baño, es necesario mantener la zona de seguridad necesarias a su alrededor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



1. Pulsador de 3 posiciones: 400/800/1200W
2. Rejilla de seguridad
3. Barras de cuarzo
4. Asa de sujeción
5. Cable de red
6. Patas de goma

COMO USAR EL CALEFACTOR

1. Conecte la estufa a la toma de corriente.
2. Pulse el botón 1 para 400w
3. Pulse botón 2 para 800w.
4. Pulse botón 1+2 para 1200w.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Antes de realizar cualquier operación, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde este folleto en un lugar seguro para que usted pueda realizar futuras consultas.
2. Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el aparato está en buenas condiciones.
3. Los materiales de embalaje contienen bolsas de plástico que pueden ser peligrosas y por lo tanto, no deben dejarse al alcance de los niños.
4. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que las especificaciones de la placa de características corresponden a las condiciones de la red de suministro eléctrico de su hogar.
5. La seguridad eléctrica de este aparato sólo puede ser garantizada si se ha conectado a tierra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del

contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.