



ABRILA

Manual de instrucción



**TERMOVENTILADOR
ZENON**

POR SU PROPIA SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador.
- 2. Conecte el termoventilador únicamente a un enchufe monofásico con un voltaje principal como se especifica en la placa de características.
- 3. Este aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en EN 55104/95 con respecto a la interferencia con aparatos de radio y TV.
- 4. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- 5. Mantenga el material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia mínima de 100 cm del termoventilador.
- 6. No cuelgue nada sobre o delante del termoventilador.
- 7. No tire del cable para desenchufar el calentador.
- 8. Mantenga la entrada y salida de aire libre de objetos: al menos 1 m por delante y 50 cm por detrás del termoventilador.
- 9.. No instale el termoventilador justo debajo de un enchufe.
- 10. No permita que los animales o los niños toquen o jueguen con el termoventilador.
- 11. No cubrir. Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento o incluso de incendio.
- 12. No utilice este termoventilador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- 13. No use el termoventilador en habitaciones con gas explosivo o mientras usa disolventes, barnices o pegamentos inflamables.
- 14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado una persona cualificada.
- 15. Mantenga limpio el termoventilador. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al calentador.
- 16. Guarde en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- 17. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

INSTALACIÓN

El aparato no requiere instalación. Debe ser utilizado únicamente como un aparato portátil.

- Gire la perilla del termostato (izquierda) en el sentido de las agujas del reloj hasta que alcance la configuración máxima.
- Función de verano (solo ventilación): gire el interruptor (derecha) a la posición.
- Calefacción a media potencia: gire el interruptor (derecha) a la posición I (1500W).
- Calefacción a máxima potencia: gire el interruptor (derecha) a la posición II(3000W) .
- Apagado: gire el interruptor (derecha) a la posición 0.

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

- Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando izquierdo del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apague y no más allá. La temperatura así fijada será regulada automáticamente y mantenida a un nivel constante por el termostato.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.
- Limpie las rejillas de entrada/salida de aire con frecuencia.
- Nunca use polvos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- - No utilice el aparato cerca de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- - Utilice siempre el termoventilador en posición vertical.
- - No utilizar al aire libre.
- - No utilice el calentador para secar la ropa. Nunca obstruya las rejillas de entrada y salida (peligro de sobrecalentamiento).
- - El termoventilador debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de muebles u otros objetos.
- - Cuando el aparato se utilice en versión portátil, no lo apoye contra paredes, muebles, muebles, cortinas, etc.
- - El aparato no debe colocarse directamente debajo de un punto de alimentación fijo.
- - No utilice el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento con el consiguiente riesgo de incendio.
- -El termoventilador está equipado con un dispositivo de seguridad que apagará el Termoventilador en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, obstrucción de

las rejillas de entrada y salida de aire, motor que gira lentamente o no gira). Para reiniciar, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y luego vuelva a enchufar el aparato. Si aún no se puede restablecer, solicite a un técnico calificado que lo revise y/o repare.



Significado de cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida selectiva.

Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su electrodoméstico viejo para desecharlo al menos sin cargo.