

ABRILA



CALENTADOR FOGATA/HOGUERA

INSTRUCCIONES DE USO

Lea completamente estas instrucciones antes de usar el calentador. Guarde estas instrucciones para futura referencia.

PARA SU PROPIA SEGURIDAD Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor de ventilador.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor de ventilador.
2. Conecte el calefactor de ventilador solo a un enchufe monofásico con un voltaje principal especificado en la placa de calificación.
3. Este electrodoméstico cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en EN 55104/95 con respecto a la interferencia con radios y televisores.
4. No abandone su hogar mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y el termostato en la posición mínima. Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso.
5. Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm de distancia del calefactor de ventilador.
6. No cuelgue nada en frente del calefactor de ventilador.
7. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso. No tire del cable para desconectar el calentador.
8. Mantenga la entrada y salida de aire libres de objetos: al menos 1 m enfrente y 50 cm detrás del calefactor.
9. No instale el calefactor directamente debajo de un enchufe.
10. No deje que animales o niños toquen o jueguen con el calefactor de ventilador. ¡Preste atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento (más de 80°C o 175°F).
11. No cubra. Si se cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento o incluso incendio.
12. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
13. No use este calefactor de ventilador en los alrededores inmediatos de un baño, una ducha o una piscina.

14. No use el calefactor de ventilador en habitaciones con gas explosivo o mientras se utilizan disolventes inflamables, barnices o pegamentos.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada.
16. Mantenga limpio el calefactor de ventilador. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños al calefactor.
17. Almacene en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
18. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
19. El electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
20. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
21. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
22. Los niños de 3 años o más y menores de 8 años solo deben encender/apagar el electrodoméstico si ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados. Los niños de 3 años o más y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el electrodoméstico ni realizar el mantenimiento del usuario.
23. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden volverse muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde hay niños y personas vulnerables presentes.
24. No use este calentador si se ha caído.
25. No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador.
26. Use este calentador sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
27. ADVERTENCIA: No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

NOTA: Es normal que los calefactores emitan un olor y humo cuando se encienden por primera vez o después de no haber sido utilizados durante un largo período de tiempo. Este olor desaparecerá después de que el calefactor haya estado encendido durante un corto periodo de tiempo. Los electrodomésticos portátiles no son adecuados para su uso en un baño.

FUNCIONAMIENTO

- Gire la perilla del termostato (izquierda) en sentido horario hasta que alcance la configuración máxima.
- Servicio de verano (solo ventilación): gire el interruptor (derecha) posición ventilador.
- Calefacción a media potencia: gire el interruptor (derecha) posición 1.
- Calefacción a máxima potencia: gire el interruptor (derecha) posición 2.
- Apagado: gire el interruptor (izquierda) a la configuración 0.

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura requerida, gire lentamente el interruptor del termostato hacia la izquierda en sentido antihorario hasta el punto donde el aparato se apague y no más allá. La temperatura fijada de esta manera será automáticamente regulada y mantenida en un nivel constante por el termostato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, siempre retire el enchufe del tomacorriente eléctrico. Limpie las rejillas de entrada/salida de aire con frecuencia. Nunca use polvos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- No utilice el electrodoméstico cerca de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Siempre use el calentador en posición vertical.
- No lo use en exteriores. Este producto es solo para uso doméstico.
- No utilice el calentador para secar la ropa. Nunca obstruya las rejillas de entrada y salida de aire (peligro de sobrecalentamiento).
- El calentador debe colocarse al menos a 50 cm de muebles u otros objetos.
- Cuando el aparato se utilice en versión portátil, no lo coloque contra paredes, muebles, cortinas, etc.
- El aparato debe instalarse de manera que los interruptores y otros controles no puedan ser alcanzados por personas que usen la bañera o la ducha.
- Este electrodoméstico viene con una conexión tipo Y. La sustitución del cable de alimentación debe ser confiada solo a un técnico cualificado porque este trabajo requiere herramientas especiales.
- El aparato no debe posicionarse directamente debajo de un punto de corriente fijo.
- No utilice el aparato en habitaciones con menos de 4m² de área. El calentador está equipado con un dispositivo de seguridad que apagará el calentador en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, obstrucción de las rejillas de entrada y salida de aire, motor girando lentamente o no girando en absoluto). Para restablecer, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y luego vuelva a enchufar el aparato. Si aún no se puede restablecer, pida a un técnico calificado que lo revise y/o repare.

Significado del contenedor de basura con ruedas tachado:



No deseche los electrodomésticos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los electrodomésticos eléctricos se desechan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Cuando reemplace los electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a recibir su electrodoméstico viejo para su disposición al menos de forma gratuita.