



# ABRILA

## TOSTADORA de 2 REBANADAS

INSTRUCCIONES DE USO – Conserve para futuras consultas



**Modelo: URBION**

### IMPORTANTE

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la tostadora en agua ni en ningún otro líquido.
3. NUNCA deje la tostadora desatendida mientras esté en funcionamiento.
4. NUNCA introduzca objetos metálicos en las ranuras de tostado.
5. NUNCA intente sacar el pan atascado sin antes desenchufar la tostadora de la red eléctrica.
6. Se debe tener especial cuidado y supervisión cuando este aparato se utilice cerca de niños o sea manejado por ellos.
7. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
8. Apague siempre el interruptor de la toma de corriente antes de insertar o retirar el enchufe.
9. Si hay variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica, el producto puede dejar de funcionar temporalmente. En ese caso, desenchúfelo y vuelva a enchufarlo.
10. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
13. Este aparato puede ser utilizado siempre que hayan recibido supervisión o

instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

## COMPONENTES PRINCIPALES



## USO DE LA TOSTADORA

### IMPORTANTE

- **ADVERTENCIA:** El pan puede quemarse; deje que se enfríe antes de tocarlo.
  - Tenga cuidado de no dañar los componentes internos al retirar el pan.
  - Nunca toque las partes internas de la tostadora con un cepillo ni con ningún otro utensilio.
  - Para evitar atascos, no introduzca rebanadas rotas ni de forma irregular en las ranuras de tostado. Asegúrese de que las rebanadas de pan encajen fácilmente en la ranura.
  - Asegúrese siempre de que el pan esté colocado en las ranuras de tostado antes de utilizar la tostadora.
  - Antes de utilizar la tostadora por primera vez, es necesario preparar los elementos calefactores. Ajuste el control de tostado en la posición "1" y conecte el cable de alimentación a la red eléctrica, sin introducir pan. Baje la palanca de carga para poner en marcha la tostadora. Haga funcionar la tostadora dos veces para eliminar el olor inicial de los elementos calefactores.
- Nota:** La palanca de carga de la tostadora se liberará automáticamente cuando se alcance el nivel de calor adecuado.
- Nunca levante la tostadora introduciendo los dedos en las ranuras de tostado.

- Asegúrese siempre de que la tostadora se haya enfriado completamente antes de guardarla o moverla.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta mientras el aparato está en funcionamiento.
- **NO DEJE EL APARATO SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÉ EN USO.**

## UBICACIÓN

1. Seleccione cuidadosamente el lugar donde va a utilizar la tostadora.
2. No la utilice debajo ni cerca de cortinas u otros materiales combustibles. No la coloque debajo de armarios ni cerca de una pared, ya que podría producirse quemaduras o marcas por el calor.
3. Una vez elegido el lugar adecuado, coloque la tostadora con cuidado sobre una superficie plana y protegida para evitar arañazos.
4. Extienda el cable de alimentación hasta la longitud deseada y asegure el exceso de cable en la parte inferior de la tostadora.

## CONTROLES

### Control de tostado

1. El control de tostado regula el tiempo durante el cual el pan se tuesta; puede ajustarse de 1 a 6.

2. 1 corresponde al tiempo más corto (pan más claro) y 6 al más largo (pan más oscuro).
3. Recuerde aumentar el nivel del control de tostado en las operaciones sucesivas si desea un color más dorado.
4. Si el pan resulta demasiado oscuro, reduzca el nivel del control de tostado antes de preparar la siguiente rebanada.  
Nota: Tenga en cuenta que las rebanadas secas o finas se tuestan más rápido que las húmedas o gruesas, por lo que se recomienda usar un nivel de tostado más bajo. Al tostar dos rebanadas al mismo tiempo, procure que sean del mismo tamaño y consistencia para obtener un dorado uniforme.

### Botón de Cancelación

El ciclo de tostado puede detenerse en cualquier momento presionando el botón de cancelación. El pan saltará automáticamente y la tostadora se apagará.

Deje que la tostadora se enfríe entre 15 y 20 segundos antes de iniciar un nuevo ciclo de tostado. Esto permite que el termostato electrónico se restablezca para el siguiente uso.

**Nota:** No toque las paredes de la tostadora mientras esté en funcionamiento.

### Botón de Descongelación

La función de descongelación es útil para descongelar y tostar pan congelado en una sola operación.

Ajuste el control de tostado variable al nivel de color deseado. Comience con un ajuste medio (3–4) y modifique el control a un nivel más claro (1–2) o más oscuro (5–6) según su preferencia personal.

Coloque el pan o los panecillos en las ranuras de la tostadora.

Baje la palanca hasta la posición de bloqueo y presione el botón de descongelación. La luz indicadora de descongelación se encenderá.

Cuando el proceso de descongelado y tostado haya finalizado, el pan saltará automáticamente y la tostadora se apagará.

### **Botón de Recalentamiento**

El pan tostado puede recalentarse colocando las rebanadas frías en las ranuras, bajando la palanca y presionando el botón de recalentamiento. La luz de recalentamiento se encenderá y el pan se calentará durante un periodo corto y fijo de tiempo.

**Nota:** Cuando utilice la función de recalentamiento, vigile el pan de cerca para asegurarse de que no se queme.

## **CÓMO USAR LA TOSTADORA**

Antes del primer uso, desempaque cuidadosamente la tostadora y retire todo el material de embalaje. Limpie el cuerpo del aparato con una esponja o un paño suave y ligeramente húmedo.

Conecte la tostadora a una toma de corriente doméstica estándar y enciéndala.

Ajuste el control de tostado variable en la posición 1, sin introducir pan.

Baje la palanca de carga para hacer funcionar la tostadora y eliminar el olor inicial de los elementos calefactores. Repita este paso una vez más. Su tostadora estará entonces lista para usar.

Elija el nivel de tostado según el tipo de pan y su preferencia personal. Comience con un nivel medio (3–4) y ajuste el control de tostado a un nivel más claro (1–2) o más oscuro (5–6).

**Nota:** La condición del pan determinará la velocidad del tostado. El pan seco o duro se tuesta más rápido que el pan fresco.

Coloque el pan en las ranuras y baje la palanca hasta que quede bloqueada en su posición.

**Nota:** La palanca no se bloqueará si la tostadora no está enchufada o si la toma de corriente no está encendida.

Cuando el tostado haya terminado, el pan saltará automáticamente y la tostadora se apagará sola.

**Nota:** Al tostar el pan, también puede calentar bollos, pero deben colocarse sobre el calentador de panecillos (bun warmer).

## **LIMPIEZA**

1. Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente.
2. Espere hasta que la tostadora se haya enfriado completamente antes de proceder a la limpieza.
3. Limpie únicamente la superficie exterior con un paño suave y ligeramente humedecido.
4. Es importante no permitir que las migas se acumulen en la base o en el

interior de la tostadora.

5. Las migas pueden retirarse simplemente deslizando hacia fuera la bandeja recogemigas situada en la parte inferior del aparato y vaciándola.

## INFORMACIÓN ÚTIL

- Tostar el pan es un proceso de secado y cocción. El tiempo de cocción variará según el nivel de humedad y el grosor del pan.
- El pan más seco probablemente necesitará un nivel de tostado más bajo de lo habitual.
- El pan fresco o integral requerirá un nivel de tostado más alto que el normal. El pan sin cortar o de forma irregular, así como las rebanadas gruesas, los panecillos o los crumpets, tardarán más en tostarse, ya que contienen más humedad que debe evaporarse antes de dorarse. En estos casos, puede ser necesario tostarlos dos veces; reduzca el nivel del control de tostado y vigile la tostadora para evitar que el pan se queme.
- Retire cualquier trozo suelto de fruta o migas de pan antes de tostar, para evitar que caigan dentro de la tostadora o se adhieran a los elementos calefactores o al protector interno.
- Al tostar una sola rebanada, seleccione un nivel de tostado más bajo de lo normal, ya que la tostadora está diseñada para calentar dos ranuras al mismo tiempo.

## PRECAUCIONES

- Nunca fuerce los alimentos dentro de las ranuras de tostado. Los alimentos deben encajar libremente entre los alambres protectores.
- No tueste pan con mantequilla.
- Un tostado desigual suele deberse a rebanadas de pan con grosor irregular.
- Nunca toque las partes internas de la tostadora con un cepillo ni con ningún otro utensilio.
- El pan puede quemarse; por lo tanto, la tostadora no debe utilizarse cerca ni debajo de cortinas u otros materiales combustibles, ni emplearse con ningún tipo de combustible inflamable.

## MANTENIMIENTO

- Si la tostadora se cae o sufre algún daño, no debe utilizarse hasta que haya sido revisada por un servicio técnico autorizado.
- Para cualquier reparación o revisión, acuda siempre a personal técnico cualificado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por personal cualificado, con el fin de evitar cualquier riesgo.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.