



**ABRILA**

## **Manual de Instrucciones**

**Tostador de cuatro rebanadas**



**Modelo: ALAGON**

## Parámetros del producto

Voltaje nominal	Potencia	Frecuencia	Dimensiones (alto x ancho x fondo)
220-240 V ~	1300 W	50/60 Hz	18,5X38,5X16 cm.

### PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato se utilice cerca de niños.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar accesorios.
5. No opere ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido algún daño.
6. No lo utilice en exteriores. Este aparato es solo para uso doméstico.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
8. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
9. La palanca de tostado debe estar en la posición "Arriba" antes de conectar o desconectar el enchufe de la toma de corriente.
10. No se deben introducir en el tostador alimentos demasiado grandes, paquetes envueltos en papel metálico ni utensilios, ya que pueden provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Puede producirse un incendio si el tostador está cubierta o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas o visillos, durante su funcionamiento.
12. No intente desprender alimentos atascados cuando el tostador esté enchufada.
13. El pan puede quemarse; por lo tanto, no utilice el tostador cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
14. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté funcionando.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada para evitar peligros.

16. Este aparato no está destinado para ser utilizado por niños u otras personas sin asistencia o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden usarlo de forma segura. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES

#### ANTES DE USAR

Compruebe que el voltaje del aparato corresponde al voltaje de la red eléctrica y enchúfelo. Este aparato está provisto de un cable de toma de tierra para mayor seguridad.

1. Botón de encendido
2. Botón Stop para expulsión y parada
3. Botón de ajuste de tostado
4. Ranura para insertar el pan
5. Bandeja recogemigas



#### SELECCIÓN DEL NIVEL DE TOSTADO

Seleccione el nivel de tostado que desee entre los disponibles. El grado de tostado aumenta conforme avanzan los números en el dial de selección.

#### CÓMO UTILIZAR SU TOSTADOR

Coloque el pan en el tostador y presione la palanca hacia abajo hasta que se bloquee automáticamente. Al mismo tiempo, se encenderá el indicador luminoso de funcionamiento.

#### CÓMO DETENER EL TOSTADOR

El tostador se liberará automáticamente cuando haya alcanzado el nivel de tostado previamente seleccionado.

Si desea interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento, simplemente presione el botón "STOP" y la palanca volverá a su posición original.

#### LIMPIEZA DE EL TOSTADOR

Para limpiar el tostador, desenchúfela primero de la toma de corriente, deje que el aparato se enfríe y luego abra la bandeja recogemigas situada en la parte inferior. Limpie el tostador con un paño suave y seco; séquela bien después. No utilice nunca agua.

## AVISO

El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.