



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HERVIDOR DE AGUA



MODELO: CHILE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Utilice siempre el aparato con una toma de corriente cuyo voltaje (CA únicamente) y corriente coincidan con los indicados en la placa de características. Para evitar sobrecargas, no utilice otros aparatos de alta potencia en el mismo circuito.
2. No tire del cable ni lo arrastre. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni sobre otros electrodomésticos, ni en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento, coloque el pico vertedor del hervidor en dirección opuesta al usuario para evitar quemaduras por vapor. No toque las superficies calientes; utilice el asa. No transporte el hervidor sujetándolo por la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.

4. Supervise el uso del aparato cuando esté cerca de niños, personas con movilidad reducida o animales.

ADVERTENCIA: Mantenga a los niños alejados del aparato. No permita que tiren del cable ni toquen el hervidor durante el funcionamiento, ya que podría causar quemaduras o descargas eléctricas.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia, sin supervisión o instrucciones adecuadas.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

5. No sumerja ninguna parte del aparato en agua ni en otros líquidos. No utilice el aparato con un cable alargador, a menos que haya sido revisado por un técnico cualificado. El aparato no debe sumergirse.
 6. Desenchufe siempre el aparato en las siguientes situaciones: cuando no haya agua en el hervidor, al llenarlo, cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o trasladarlo. Guárdelo en un lugar seco y protegido.
 7. Si el hervidor presenta cualquier fallo, debe ser revisado por una persona cualificada. No intente repararlo usted mismo.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa inferior del cuerpo ni de la base eléctrica.
8. No utilice una base distinta de la suministrada. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
 9. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
 10. No utilice el aparato con las manos húmedas.
 11. No llene el hervidor mientras esté colocado sobre la base. Seque el agua del fondo del cuerpo antes de colocarlo nuevamente sobre la base eléctrica.
 12. No deje el aparato sin supervisión durante su funcionamiento.
 13. No utilice el hervidor para calentar líquidos distintos del agua.
 14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada.

15. Para prolongar la vida útil del hervidor, no lo vuelva a llenar inmediatamente después de hervir; deje que se enfríe antes de reutilizarlo o limpiarlo. Elimine periódicamente los depósitos de cal. No utilice productos químicos agresivos para limpiar la superficie.
16. Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones similares como:

- Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas rurales o de campo.
- Alojamiento tipo “bed and breakfast”.

17. Si el hervidor se llena en exceso, el agua hirviendo puede derramarse.

18. ADVERTENCIA: No retire la tapa mientras el agua está hirviendo.

19. ADVERTENCIA: Sitúe la tapa de forma que el vapor salga en dirección opuesta al asa.


20. El aparato debe utilizarse únicamente con la base suministrada.

21. Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso es inadecuado y potencialmente peligroso.

22. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.

23. Apague siempre el aparato y desconéctelo de la red cuando no esté en uso y antes de montar o desmontar piezas móviles o accesorios.

NOMBRES DE LAS PARTES PRINCIPALES



CÓMO USARLO

Antes del primer uso, o si el aparato no se ha utilizado durante un largo período de tiempo, se recomienda llenar el hervidor hasta la marca de nivel máximo con agua del grifo limpia, hervirla y vaciarla, luego enjuagar con agua limpia. Repita este procedimiento al menos dos veces para limpiar el interior.

1. Saque el cable de alimentación del compartimento situado en la base y conecte el enchufe a una toma de corriente.
2. Abra la tapa y llene el hervidor con agua.
3. No sobrepase la marca de nivel máximo ni baje del nivel mínimo.
4. Cierre la tapa completamente y asegúrese de que esté bien bloqueada. Coloque el hervidor correctamente sobre la base.
5. Encienda el hervidor presionando el interruptor en la posición Encendido. La luz indicadora se encenderá, señalando que el agua está calentándose.
6. El hervidor se apagará automáticamente al llegar al punto de ebullición, el interruptor volverá a la posición Apagado y la luz se apagará.

NOTA: Si desea volver a calentar el agua, espere entre 30 y 60 segundos antes de encenderlo de nuevo.

7. Levante el hervidor por el asa y vierta el agua en el recipiente deseado.

NOTA: El interruptor solo funciona cuando el cuerpo del hervidor está correctamente colocado sobre la base.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.