



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MANO



Modelo: FINGAL

Instrucciones de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
2. Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde al indicado en la placa de características de la batidora.
3. No deje la batidora desatendida mientras esté en funcionamiento.
4. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
5. Evite el contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y utensilios como espátulas u otros utensilios alejados durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a las personas o daños en la batidora.
6. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos. Esto puede causar lesiones personales o daños al producto.
7. No utilice la batidora para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñada.
8. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes, incluida la cocina.
9. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
10. No utilice el aparato en exteriores.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por personal cualificado similar, con el fin de evitar riesgos.
12. Antes de cambiar accesorios o tocar piezas móviles, apague el interruptor y desconecte el aparato de la red eléctrica.
13. Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe y tire de él; no tire nunca del cable.
15. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni después de que el aparato presente un funcionamiento incorrecto, haya caído o se haya dañado de cualquier manera. En tales casos, el aparato debe ser reparado o sustituido por un profesional cualificado.

16. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
17. Retire las varillas de mezcla de la batidora antes de lavarlas.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con el aparato.
19. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar accesorios o al acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
20. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
21. Tenga especial cuidado al manipular cuchillas afiladas, al vaciar recipientes y durante la limpieza.
22. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CONTROL DE VELOCIDAD

La batidora de mano dispone de cinco velocidades de mezcla.

Para comenzar a mezclar, ajuste el control de velocidad en la velocidad más baja y aumente progresivamente según sea necesario.

Velocidades bajas

Velocidad 1 (Baja)

Para mezclar harina e ingredientes secos con líquidos en masas para bizcochos y galletas; para incorporar frutos secos, pepitas o pasas en masas densas, como las de avena o galletas con chips de chocolate.

Velocidad 2

Para mezclar masas ligeras, como las de magdalenas, gofres, tortitas y panes rápidos; para preparar salsas y pudines.

Velocidades medias

Velocidad 3 (Media)

Para cremar mantequilla con azúcar; para batir huevos en masas y masas de galletas; para preparar mezclas para pasteles que requieran velocidad media; para mezclar masas de pastel y glaseados.

Velocidad 4

Para batir huevos enteros y postres congelados; para mezclar masas ligeras.

Velocidad alta

Velocidad 5 (Alta)

Para montar nata, batir claras de huevo, triturar puré de patatas y otras verduras como nabos o calabaza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Lave las varillas batidoras con agua tibia y séquelas bien después.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo. No lo lave ni lo enjuague con agua.
- Advertencia: No sumerja la batidora de mano en agua ni en otros líquidos para su limpieza.
Cualquier reparación debe ser realizado por un profesional cualificado.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.