



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HERVIDOR DE AGUA



MODELO: AJENJO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Utilice siempre el aparato con una toma de corriente cuyo voltaje (CA únicamente) y corriente coincidan con los indicados en la placa de características. Para evitar sobrecargas, no utilice otros aparatos de alta potencia en el mismo circuito.
2. No tire del cable ni lo arrastre. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni sobre otros electrodomésticos, ni en lugares húmedos.
3. Durante el funcionamiento, coloque el pico vertedor del hervidor en dirección opuesta al usuario para evitar quemaduras por vapor. No toque las superficies calientes; utilice el asa. No transporte el hervidor sujetándolo por la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.

4. Supervise el uso del aparato cuando esté cerca de niños, personas con movilidad reducida o animales.

ADVERTENCIA: Mantenga a los niños alejados del aparato. No permita que tiren del cable ni toquen el hervidor durante el funcionamiento, ya que podría causar quemaduras o descargas eléctricas.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia, sin supervisión o instrucciones adecuadas.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

5. No sumerja ninguna parte del aparato en agua ni en otros líquidos. No utilice el aparato con un cable alargador, a menos que haya sido revisado por un técnico cualificado. El aparato no debe sumergirse.
6. Desenchufe siempre el aparato en las siguientes situaciones: cuando no haya agua en el hervidor, al llenarlo, cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o trasladarlo. Guárdelo en un lugar seco y protegido.
7. Si el hervidor presenta cualquier fallo, debe ser revisado por una persona cualificada. No intente repararlo usted mismo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa inferior del cuerpo ni de la base eléctrica.
8. No utilice una base distinta de la suministrada. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
9. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
10. No utilice el aparato con las manos húmedas.
11. No llene el hervidor mientras esté colocado sobre la base. Seque el agua del fondo del cuerpo antes de colocarlo nuevamente sobre la base eléctrica.
12. No deje el aparato sin supervisión durante su funcionamiento.
13. No utilice el hervidor para calentar líquidos distintos del agua.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada.
15. Para prolongar la vida útil del hervidor, no lo vuelva a llenar inmediatamente después de hervir; deje que se enfríe antes de reutilizarlo o limpiarlo. Elimine periódicamente los depósitos de cal. No utilice productos químicos agresivos para limpiar la superficie.

16. Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones similares como:
- Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas rurales o de campo.
 - Alojamiento tipo “bed and breakfast”.
17. Si el hervidor se llena en exceso, el agua hirviendo puede derramarse.
18. ADVERTENCIA: No retire la tapa mientras el agua está hirviendo.
19. ADVERTENCIA: Sitúe la tapa de forma que el vapor salga en dirección opuesta al asa.
20. El aparato debe utilizarse únicamente con la base suministrada.
21. Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso es inadecuado y potencialmente peligroso.
22. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
23. Apague siempre el aparato y desconéctelo de la red cuando no esté en uso y antes de montar o desmontar piezas móviles o accesorios.

NOMBRES DE LAS PARTES PRINCIPALES



1. Pico Vertedor
2. Base de alimentación
3. Tapa
4. Botón de apertura de la tapa
5. Asa
6. Indicador de temperatura en tiempo real
7. Indicador de 45 °C
8. Indicador de 55 °C
9. Indicador de 75 °C
10. Indicador de 85 °C
11. Indicador de 95 °C
12. Indicador de 100 °C
13. Función de mantenimiento de temperatura
14. Botón de encendido/apagado

ANTES DEL PRIMER USO

1. Coloque la base en una superficie seca, plana y estable, que sea fácil de limpiar.
2. Antes de usar el producto por primera vez, retire todas las etiquetas y accesorios adheridos (como pegatinas o etiquetas colgantes) para evitar riesgos durante el uso.
3. Antes del primer uso, llene el hervidor con agua limpia hasta el nivel máximo indicado. Hierva el agua una vez y deséchela para limpiar el interior del hervidor y eliminar posibles residuos del proceso de fabricación.

Nota: Durante las primeras ebulliciones, puede producirse una ligera emisión de olor o espuma. Esto es normal y desaparecerá tras 2–3 hervidos con agua limpia.

USO DEL HERVIDOR

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Abra el hervidor presionando el botón de desbloqueo situado en el asa y, a continuación, llénelo con agua. El nivel de agua puede comprobarse mediante el indicador de nivel de agua situado en el interior del hervidor (mín. 0,5 L, máx. 1,7 L). No sobrellene el hervidor.
3. Cierre la tapa, coloque el hervidor sobre la base y siga las instrucciones que se indican a continuación para seleccionar la temperatura deseada.

PANTALLA DIGITAL

Temperatura en tiempo real: muestra la temperatura real del agua en el hervidor, aumentando o disminuyendo de grado en grado.

Botón de encendido/apagado:

- En modo de espera, toque este icono para que el hervidor hierva el agua directamente hasta 100 °C (valor predeterminado).
- En una temperatura preseleccionada, toque este icono para que el hervidor se detenga al alcanzar la temperatura establecida.
- Durante cualquier proceso de calentamiento o en modo de mantenimiento de temperatura, toque este icono para detener el funcionamiento y pasar al modo de espera.

Icono de mantenimiento de temperatura:

Tras seleccionar la temperatura, toque este icono para activar el modo de mantenimiento de temperatura.

DISEÑO DE SONIDO

a. El sonido melódico funciona únicamente en los siguientes cuatro casos:

- Al cambiar de función.
- Cuando el agua alcanza el punto de ebullición.
- Cuando finaliza el modo de mantenimiento de temperatura.
- Al apagar el aparato.

b. Se emite un único sonido por cada toque.

INSTRUCCIONES DE USO

Al conectar el aparato a la red eléctrica, todos los indicadores y la pantalla de temperatura parpadearán una vez simultáneamente. A continuación, todos los indicadores y la pantalla permanecen encendidos, se muestra la temperatura en tiempo real del agua y el aparato entra en modo de espera.

MODO DE EBULLICIÓN

1. Ebullición a 100 °C: En modo de espera, toque el botón de encendido/apagado. El avisador acústico sonará una vez; la pantalla de temperatura y el indicador de 100 °C parpadearán tres veces simultáneamente y, a continuación, permanecerán encendidos mientras el hervidor comienza a calentar el agua.

Cuando el agua alcance los 100 °C, el avisador acústico sonará dos veces y el hervidor dejará de funcionar, entrando en modo de espera.

MODO DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

En modo de espera o en modo de encendido, al tocar el icono de mantenimiento de temperatura (13) puede seleccionar cinco temperaturas preestablecidas: 45, 55, 75, 85 y 90 °C. Durante la selección, la pantalla muestra la temperatura correspondiente. La pantalla y el indicador seleccionado parpadean tres veces simultáneamente y, a continuación, permanecen encendidos mientras el hervidor comienza a calentar.

Cuando el agua alcanza la temperatura seleccionada, el avisador acústico suena dos veces; el hervidor deja de hervir y entra en modo de mantenimiento de temperatura.

Cuando la temperatura del agua desciende aproximadamente 3 °C por debajo del valor establecido, el hervidor vuelve a calentar y se detiene de nuevo al alcanzar la temperatura seleccionada. Durante este ciclo, el indicador correspondiente y la pantalla permanecen encendidos.

Si el agua del hervidor tiene inicialmente una temperatura superior a la seleccionada, el indicador correspondiente parpadeará y el avisador acústico sonará dos veces como aviso especial. Mientras tanto, la pantalla mostrará la temperatura real del agua. Cuando la temperatura real descienda hasta acercarse a la temperatura establecida, el indicador pasará a permanecer encendido de forma fija y la pantalla mostrará la temperatura seleccionada.

Tiempo de mantenimiento de temperatura:

En el modo de mantenimiento de temperatura (45, 55, 75, 85 y 90 °C), la función se desactiva automáticamente tras 2 horas acumuladas de mantenimiento (el tiempo durante el cual se retira el hervidor de la base no se contabiliza). A continuación, todos los indicadores se encenderán y el aparato entrará en modo de espera.

Precisión de temperatura:

La desviación entre la temperatura mostrada y la temperatura real del agua es de ± 5 °C (es necesario llenar el hervidor hasta el nivel máximo; de lo contrario, la desviación puede superar este rango).

APAGADO

En cualquier estado de funcionamiento, toque una vez el botón de encendido/apagado para que el hervidor entre en modo de espera. Todos los indicadores y la pantalla de temperatura permanecerán encendidos. Tras 20 minutos, la pantalla de temperatura y todos los indicadores se apagarán y el aparato pasará al estado de apagado.

FUNCIÓN DE MEMORIA

- Si retira el hervidor durante el modo de mantenimiento de temperatura y lo vuelve a colocar, y la temperatura real del agua no es inferior a la temperatura establecida dentro de una tolerancia de ± 5 °C (dentro del período de 2 horas del modo de mantenimiento), la función de mantenimiento de temperatura seguirá siendo válida; de lo contrario, se desactivará.
- El modo de ebullición no dispone de función de memoria. Si el hervidor se retira de la base durante la ebullición y se vuelve a colocar, el modo de ebullición se cancela y el

aparato entra en modo de espera.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe completamente.
- Limpie el hervidor con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua ni lo introduzca en el lavavajillas. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.
- Si el interior del hervidor presenta una fuerte decoloración, la mejor forma de limpiarlo es con un paño húmedo y una pequeña cantidad de carbonato de sodio. Después de la limpieza, enjuague el hervidor muy cuidadosamente.

ATENCIÓN

- Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos ni objetos afilados (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y completamente frío.

DESCALCIFICACIÓN

- La frecuencia de la descalcificación depende de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.
- Si el aparato se apaga antes de que el agua hierva, es probable que necesite descalcificación.
 1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
 2. El hervidor está equipado con un filtro antical (situado dentro del pico vertedor), que debe retirarse para su limpieza.
 3. Realice la descalcificación del hervidor utilizando un producto descalcificador adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 4. Vacíe el hervidor, llénelo con agua limpia hasta el nivel "MAX" y llévelo a ebullición. Vacíe el hervidor. Repita este proceso dos veces.

Nota: No utilice amoníaco ni otros productos de limpieza no adecuados, ya que pueden ser perjudiciales para la salud o dañar el aparato.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.