



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molinillo de café



Modelo: LEAL

GUÍA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Asegúrese de que el voltaje requerido corresponda al suministro eléctrico de su país.
3. Antes de su uso, compruebe que la cámara de trituración no contenga objetos extraños.
4. Debido a la alta velocidad del motor, no haga funcionar el aparato durante más de 60 segundos seguidos. Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
5. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Este aparato no está destinado al uso por niños.
7. No retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo. Después de soltar el botón de encendido, la cuchilla se detendrá en un plazo de 2 a 3 segundos.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza y antes de guardarlo.
9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato presenta un funcionamiento defectuoso o si ha sido golpeado, dañado o se ha caído de cualquier manera.
10. Para reducir el riesgo de lesiones graves, no coloque el aparato sobre una encimera o mesa donde pueda ser tirado por niños o volcado accidentalmente.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
12. No utilice el aparato en exteriores.
13. No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
14. Tenga siempre cuidado al verter y limpiar el aparato, evitando que sus manos o dedos sufran lesiones. Para desconectarlo, retire el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable; sujete el enchufe y tire de él para desconectar.
15. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
16. Para protegerse contra el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Identificación de las partes



INSTRUCCIONES DE USO DEL MOLINILLO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, asegúrese de que esté desconectado de la toma de corriente. A continuación, limpie el recipiente metálico, la cuchilla y la tapa con un paño limpio y seco.

1. Retire la tapa y coloque los granos de café en el recipiente metálico (capacidad máxima: 50 g).
2. Vuelva a colocar la tapa y conecte el aparato a la toma de corriente.
3. Sujete firmemente la tapa con una mano mientras presiona el botón de encendido con la otra.
4. Tiempo de molienda recomendado:
 - Molienda gruesa: 10 segundos
 - Molienda media: 20–30 segundos
 - Molienda fina: 40–60 segundos
5. Una vez que la cuchilla se haya detenido por completo, desconecte el aparato, retire la tapa y extraiga el café molido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente antes de limpiarlo.

- Limpie siempre el producto inmediatamente después de cada uso.
- Lave la tapa con agua tibia y jabón; a continuación, enjuáguela y séquela completamente.
- Limpie el interior del recipiente y la carcasa del motor con un paño suave y ligeramente humedecido; después, séquelos por completo.

Nota: No sumerja la carcasa del motor en agua ni en ningún otro líquido.

- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar el producto.
- No lubrique ni afile las cuchillas.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.