



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA ELÉCTRICA



Modelo: LUCKY

Medidas importantes de seguridad

Al utilizar cualquier producto eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o daños materiales:

1. Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación cuya tensión, frecuencia y potencia coincidan con las indicadas en la placa de identificación del producto.
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando el producto sea utilizado por o cerca de niños o personas con capacidades reducidas. No permita que los niños lo utilicen como un juguete.
3. No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato presenta un mal funcionamiento, se ha caído o parece estar dañado de cualquier manera.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja ni exponga el producto ni el cable flexible a la lluvia, la humedad o a cualquier líquido distinto de los necesarios para su funcionamiento normal.
5. No utilice este producto en las inmediaciones del agua, como bañeras, lavabos, piscinas u otros lugares donde exista riesgo de inmersión o salpicaduras.
6. No utilice ni coloque ninguna parte del producto sobre o cerca de superficies calientes, como quemadores de gas o eléctricos, placas calientes o dentro de un horno caliente.
7. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe y tire de él; no tire del cable.
8. Evite el contacto con superficies calientes.
9. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
10. No deje el aparato desatendido mientras esté encendido.
11. El uso de accesorios o complementos no recomendados ni vendidos por el distribuidor del producto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
12. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico normal.

Identificación de las partes



Cómo usar su placa eléctrica

1. Antes de utilizar la placa eléctrica por primera vez, enciéndala a la potencia máxima durante 3 a 5 minutos para acondicionar el revestimiento protector. Esta debe ser la única ocasión en la que la placa eléctrica se utilice sin un recipiente de cocción colocado sobre ella.
2. Para un funcionamiento más eficiente de la placa eléctrica, los utensilios de cocina utilizados deben tener una base sólida y lo más plana posible, con un diámetro aproximado de 15,5 cm y una capacidad máxima de 1,0 litro. No se recomienda utilizar utensilios cuyo diámetro de la base sea inferior al de la placa.

Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben sobresalir de la placa ni invadir la zona próxima a los mandos de control. No deben utilizarse utensilios con bases convexas, cóncavas o irregulares.

Funcionamiento del control

Gire los mandos de control hasta la posición recomendada para alcanzar la temperatura deseada. Utilice la siguiente guía únicamente como referencia.

Nota: Ambas placas pueden utilizarse simultáneamente; no obstante, debe extremarse la precaución para evitar que los mangos de los utensilios de cocina sobresalgan sobre la placa adyacente.

Importante: Cuando el aparato no esté en uso, coloque siempre los mandos en la posición "0" y desconéctelo de la toma de corriente.

Guía de posiciones del control

- 1- Para cocinar a fuego lento alimentos delicados y espesar salsas, etc.
- 2- Cocción lenta.
- 3- Para cocinar a fuego lento.
- 4- Para freír ligeramente carnes y platos a la sartén.
- 5- Para calentar rápidamente todo tipo de platos.
- 6- Para llevar los alimentos a ebullición.

Nota: El piloto luminoso se apagará cuando la placa alcance la temperatura seleccionada y se encenderá y apagará cíclicamente para mantener dicha temperatura.

Para su seguridad

Al utilizar la placa eléctrica, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Nunca sumerja la placa eléctrica en agua ni en ningún otro líquido.
2. El aceite y la grasa que se estén calentando no deben dejarse sin supervisión de un adulto.
3. No toque las superficies ni la placa mientras esté en funcionamiento, ya que se calientan durante el uso.
4. La placa eléctrica está diseñada únicamente para calentar y cocinar alimentos y debe utilizarse solo con utensilios de cocina colocados sobre ella.
5. Cuando no esté en uso, la placa debe colocarse en la posición "0" y desconectarse de la toma de corriente.
6. Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben sobresalir de la placa ni invadir la zona cercana a los mandos de control.
7. Es peligroso utilizar cualquier aparato eléctrico con el cable o el enchufe dañados, o si el producto presenta un mal funcionamiento, se ha caído o ha sufrido daños de cualquier tipo.

Cómo cuidar su placa eléctrica

1. Desconecte la placa eléctrica de la toma de corriente antes de limpiarla.
2. No sumerja la placa eléctrica en ningún líquido.
3. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes de la placa.

4. Limpie las superficies pintadas con un paño suave y húmedo y un detergente doméstico suave.
5. Las manchas incrustadas en la placa circular pueden eliminarse con un limpiador doméstico en polvo. Después de la limpieza, encienda el aparato durante unos instantes para que se seque completamente.
6. Se recomienda el uso de limpiadores específicos para placas eléctricas, disponibles comercialmente, para preservar el acabado original de la placa.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.