



**ABRILA**

## Manual de Instrucciones

### TOSTADOR DE PAN



**Modelo: JACARANDA**

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. No toque las superficies calientes.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato se utilice cerca de niños.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar accesorios.
5. No opere ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido algún daño.
6. No lo utilice en exteriores. Este aparato es solo para uso doméstico.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
8. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
9. La palanca de tostado debe estar en la posición "Arriba" antes de conectar o desconectar el enchufe de la toma de corriente.
10. No se deben introducir en el tostador alimentos demasiado grandes, paquetes envueltos en papel metálico ni utensilios, ya que pueden provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Puede producirse un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas o visillos, durante su funcionamiento.
12. No intente desprender alimentos atascados cuando el tostador esté enchufada.
13. El pan puede quemarse; por lo tanto, no utilice el tostador cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
14. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté funcionando.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada para evitar peligros.
16. Este aparato no está destinado para ser utilizado por niños u otras personas sin asistencia o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden usarlo de forma segura. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



- 1 Bandeja recogemigas
- 2 Botón para expulsión y parada
- 3 Botón de recalentamiento
- 4 Botón de descongelación
- 5 Control del nivel de tostado
- 6 Palanca de inicio

## FUNCIONAMIENTO DEL TOSTADOR

1. Introduzca el enchufe en una toma de corriente adecuada y conecte el suministro eléctrico.
2. Coloque dos rebanadas de pan en las ranuras del tostador.
3. Seleccione el nivel de tostado deseado mediante el control de tostado, desde el nivel 7 (máximo) hasta el nivel 1 (mínimo). Para el primer uso, se recomienda tostar en el nivel 3. Los distintos tipos de pan y las preferencias personales pueden requerir un ajuste diferente del nivel de tostado.
4. Presione la palanca de inicio hacia abajo hasta que encaje en su posición. El ciclo de tostado comenzará automáticamente. Nota: si el tostador no está enchufado y encendido, la palanca no quedará bloqueada en su posición.
5. El tostador se apagará automáticamente cuando se alcance el nivel de tostado seleccionado y el pan saldrá automáticamente hacia arriba. El proceso de tostado puede interrumpirse en cualquier momento pulsando el botón de parada.

## **TOSTADO DE PAN CONGELADO**

Para tostar pan congelado, coloque el pan en las ranuras del tostador y seleccione el nivel de tostado deseado. Presione la palanca de control hacia abajo hasta que encaje en su posición y, a continuación, pulse el botón de descongelación.

## **LIMPIEZA DE EL TOSTADOR**

Para limpiar el tostador, desenchúfela primero de la toma de corriente, deje que el aparato se enfríe y luego abra la bandeja recogemigas situada en la parte inferior. Limpie el tostador con un paño suave y seco; séquela bien después. No utilice nunca agua.

## **AVISO**

El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

## **ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.