



# ABRILA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cafetera de Goteo



**Modelo: FLUTE**

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

1. LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o perillas adecuadas.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, NO sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de proceder a su limpieza.
6. No utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañados, que funcione incorrectamente o que haya sufrido algún daño. Debe ser revisado por un profesional cualificado.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No utilice el aparato en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
11. Extreme las precauciones al mover el aparato cuando contenga alimentos calientes, aceite caliente, agua u otros líquidos calientes.
12. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
13. Para desconectar, apague el aparato y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
14. El recipiente de vidrio está diseñado exclusivamente para este aparato. Nunca debe utilizarse sobre una placa de cocción. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie fría o húmeda. No utilice recipientes agrietados ni con el asa floja o debilitada. No lo limpie con limpiadores abrasivos, estropajos de lana de acero ni materiales similares. No lo introduzca en el microondas.
15. La tapa de la jarra de vidrio debe permanecer cerrada durante el proceso de preparación.
16. Llene el depósito de agua únicamente con agua. No lo llene con otros líquidos ni alimentos.
17. Puede producirse agua hirviendo a presión si se retira la tapa durante el ciclo de preparación.
18. Consulte la ilustración de la página 9 para obtener instrucciones sobre la colocación y extracción de la tapa de la jarra.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Este aparato es solo para uso doméstico. Debe conectarse únicamente a una toma de corriente de CA conforme al suministro eléctrico doméstico. No utilice ningún otro tipo de enchufe o adaptador.

**NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PRESENTA ALGÚN DAÑO**, o si el aparato funciona de manera intermitente o deja de funcionar completamente.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. Los cables de alimentación más largos o los cables alargadores están disponibles y pueden utilizarse si se usa con precaución. Si se utiliza un cable más largo o un alargador:

1. El valor nominal eléctrico del cable o alargador debe ser igual o superior al del aparato.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue del borde de la mesa o encimera, donde pueda ser tirado por niños o provocar tropiezos accidentalmente.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Nunca tire ni estire del cable ni del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia la toma.
3. Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo de la toma. No tire del cable de alimentación.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para comprobar si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguna, esto indica que el aparato debe ser revisado y que el cable de alimentación debe ser reemplazado.
5. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el punto donde el cable entra en el aparato y causar que se desgaste o se rompa.

## IMPORTANTE

Durante los primeros minutos del uso inicial, puede notar humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer rápidamente. No volverá a ocurrir después de que el aparato haya sido utilizado unas cuantas veces más.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa inferior. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.

## DESEMBALAR:

1. Desembale cuidadosamente la cafetera y todas sus piezas. Retire cualquier cinta, etiqueta o material de embalaje.
2. Lave la cesta del filtro, la jarra de vidrio y la tapa de la jarra con agua tibia y jabón. Enjuague bien y seque completamente.
3. Limpie las superficies exteriores del producto con un paño suave y húmedo para eliminar partículas de polvo acumuladas durante el embalaje y manipulación. **NUNCA SUMERJA LA CAFETERA, EL CABLE NI EL ENCHUFE EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
4. Coloque la cafetera sobre una superficie sólida, nivelada y resistente al calor.

## PREPARACIÓN PARA EL USO

### CONTROLES:



**Botones HR (HORA) y MIN (MINUTO):** Se utilizan para ajustar la hora y los minutos del reloj y de la hora de inicio de Auto Brew.

**Botón POWER:** Se utiliza para encender la cafetera y para cancelar el ciclo de preparación.

**Botón PROG (Programa):** Se utiliza para ajustar la hora de inicio programada de Auto Brew (preparación diferida).

**Botón BREW:** Se utiliza para iniciar el ciclo de preparación.

**Botón 1-4 CUPS:** Se utiliza junto con el botón BREW para iniciar el ciclo de preparación cuando se prepara un volumen menor de café. Esta función también puede usarse con la función Auto Brew.

**Botón AUTO:** Se utiliza para ajustar la hora de inicio programada de Auto Brew (preparación diferida).

## **LIMPIEZA DE LA CAFETERA:**

Antes del primer uso, la cafetera debe enjuagarse con agua limpia realizando un ciclo de preparación sin café.

1. Llene la jarra de vidrio hasta la marca máxima de 12 tazas con agua fría y viértala en el depósito de agua.
2. Asegúrese de que la cesta del filtro esté correctamente colocada.  
Nota: Deje que el agua pase por el ciclo sin café; esto limpiará el depósito de agua y la cesta del filtro.
3. Conecte la cafetera a una toma de corriente. Idealmente, debe funcionar en su propio circuito, separado de otros aparatos. La pantalla LED mostrará el reloj.
4. Pulse una vez el botón BREW. El ciclo de preparación comenzará. El botón BREW permanecerá iluminado durante el ciclo.
5. Después de que finalice el ciclo, la luz del botón BREW permanecerá iluminada durante las 2 horas del modo de mantenimiento en caliente.  
Nota: Después de 2 horas, la cafetera se apagará automáticamente y el botón BREW dejará de estar iluminado.
6. La cafetera ya está lista para usar.

## **AJUSTE DEL RELOJ**

Ajustar el reloj en la cafetera es opcional para la función de preparación, pero es esencial configurarlo antes de usar la función Auto Brew. Cuando está configurada, la hora aparecerá en la pantalla digital. Cuando la cafetera se enchufa por primera vez o cuando el reloj aún no ha sido ajustado, se mostrará automáticamente 12:00.

1. Para ajustar la hora, pulse el botón HR para avanzar una hora cada vez. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente. Las horas solo avanzan

- hacia arriba. Tenga en cuenta el indicador AM/PM al ajustar la hora.
2. Para ajustar los minutos, pulse el botón MIN para avanzar un minuto cada vez. Manténgalo pulsado para avanzar rápidamente. Los minutos solo avanzan hacia arriba.
  3. Después de seleccionar la hora y los minutos correctos y soltar los botones HR y MIN, la hora quedará ajustada.

## **PREPARACIÓN DE CAFÉ**

1. Asegúrese de que la cafetera esté sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor.
2. Llene la jarra de vidrio hasta la línea MAX de 12 tazas con agua fría y viértela en el depósito de agua.
3. Asegúrese de que la cesta del filtro esté correctamente colocada.
4. Siga el tamaño de porción recomendado por el fabricante del café y añada café al filtro para cada taza deseada, aumentando o disminuyendo según el gusto personal. Se recomienda utilizar un filtro de papel estándar tipo cesta (8–12 tazas).
5. Pulse una vez el botón POWER. La cafetera pasará del modo inactivo al modo de espera, y todos los botones se iluminarán.

Nota: Después de pulsar el botón POWER, si no se pulsa ningún botón de comando, la cafetera volverá al modo inactivo después de 30 segundos, con solo el botón POWER y la pantalla de hora iluminados.

6. Después de pulsar el botón POWER, pulse el botón BREW para comenzar el ciclo de preparación. La luz del botón BREW se iluminará durante la preparación y permanecerá encendida durante el modo de mantenimiento en caliente. Esta función está programada para 12 tazas de café. Para 1–4 tazas, consulte las instrucciones en la sección siguiente.
7. Una vez finalizado el ciclo de preparación, la cafetera cambiará al modo de mantenimiento en caliente. Después de 2 horas, la cafetera se apagará automáticamente y volverá al modo inactivo.

Nota: Si se pulsa el botón POWER mientras la cafetera está en proceso de preparación, se cancelará el ciclo. Para reiniciar, vacíe la jarra e inserte un nuevo filtro de papel con café molido. Revise el nivel de agua en el depósito para comprobar si queda agua y evitar un sobrellenado en el siguiente ciclo.

## **FUNCIÓN DE INICIO PROGRAMADO AUTO BREW (preparación diferida)**

1. Prepare la cafetera añadiendo agua hasta la marca “12” y café para la preparación tal como lo haría para una preparación inmediata.
2. Pulse el botón POWER para pasar la cafetera del modo inactivo al modo de espera.
3. Pulse el botón PROG y luego ajuste la hora a la que desea que comience el ciclo Auto Brew utilizando los botones HR y MIN. Tenga en cuenta el indicador AM/PM al ajustar la hora de Auto Brew.

Nota: Si la hora de Auto Brew no se ajusta después de 5 segundos de parpadeo, la cafetera volverá al modo de espera.

4. Después de ajustar la hora deseada para que comience el ciclo Auto Brew, pulse el botón AUTO para confirmar la hora programada. La luz de la pantalla permanecerá iluminada en el botón AUTO indicando que la función Auto Brew ha sido configurada.

Nota: Si necesita comprobar nuevamente la hora de Auto Brew, pulse el botón PROG y la luz de la pantalla cambiará para mostrar la hora programada durante 3 segundos y luego volverá a la pantalla del reloj.

5. La cafetera comenzará automáticamente a preparar café a la hora programada. La pantalla mostrará ahora la luz iluminada del botón BREW. Una vez finalizado el ciclo de preparación, la cafetera cambiará al modo de mantenimiento en caliente. Después de 2 horas, la cafetera se apagará automáticamente y volverá al modo inactivo.
6. Si desea volver a ajustar la hora de Auto Brew, pulse el botón PROG y ajuste la hora pulsando los botones HR y MIN. Luego siga las instrucciones anteriores de inicio programado desde el Paso 3.

Nota: Para cancelar la función Auto Brew antes de que comience el ciclo de preparación, pulse el botón POWER y la luz del botón AUTO se apagará y la cafetera volverá al modo de espera. Para cancelar la función Auto Brew durante el ciclo de preparación, pulse el botón POWER y la cafetera volverá al modo de espera.

### **FUNCIÓN DE INICIO PROGRAMADO (AUTO BREW) PARA 1–4 TAZAS**

1. Prepare la cafetera añadiendo agua hasta la marca “4” y café para la preparación tal como lo haría para una preparación inmediata.
2. Pulse el botón PROG y luego ajuste la hora a la que desea que comience el ciclo Auto Brew utilizando los botones HR y MIN. Tenga en cuenta el indicador AM/PM al ajustar la hora de Auto Brew.

Nota: Si la hora no se ajusta después de 5 segundos de parpadeo, el botón AUTO se apagará y la cafetera volverá al modo de espera.

3. Después de ajustar la hora deseada para que comience el ciclo programado, pulse el botón AUTO para confirmar la hora. La luz digital del botón AUTO se iluminará indicando que la función Auto Brew ha sido seleccionada.
4. A continuación, pulse el botón 1-4 CUPS. La luz digital del botón 1-4 CUPS se iluminará además de la luz del botón AUTO.
5. La cafetera comenzará a preparar a la hora programada. La pantalla mostrará ahora la luz iluminada del botón BREW, así como la luz del botón 1-4 CUPS. Una vez finalizado el ciclo de preparación, la cafetera volverá al modo inactivo.

Nota: No existe función de mantenimiento en caliente para la función Auto Brew 1-4 CUPS.

## **FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO EN CALIENTE Y APAGADO AUTOMÁTICO**

Después de la preparación, la cafetera cambiará a la función de mantenimiento en caliente. Durante esta función, la placa calefactora se mantiene caliente para conservar el café a una temperatura adecuada para servir.

Después de 2 horas, la cafetera se apagará automáticamente (regresará al modo de espera). Si la jarra está vacía, apague la cafetera.

Nota: No existe modo de mantenimiento en caliente cuando se utiliza la función 1-4 CUPS ni la función AUTO BREW 1-4 CUPS.

## **PARA UNA SEGUNDA JARRA**

Apague la cafetera y deje que se enfríe durante 10 minutos antes de preparar una segunda jarra de café. Sustituya el filtro y añada nuevo café molido. Coloque la jarra en la placa calefactora y utilice otro recipiente para verter agua fría en el depósito de agua. Utilice el indicador de nivel de agua para determinar la cantidad de agua.

## **FUNCIÓN PAUSA Y SERVICIO**

Si en cualquier momento durante el proceso de preparación la jarra de vidrio se retira de la placa calefactora, el proceso de preparación se pausará hasta que la jarra vuelva a colocarse sobre la placa calefactora. Esta función garantiza que el café no gotee si la jarra se retira de la placa calefactora para servir una taza mientras se está preparando.

Para utilizar esta función, asegúrese de que la jarra esté correctamente posicionada en la placa calefactora y permita que se llenen al menos una o dos tazas de café recién preparado antes de retirarla. Después de servir, coloque inmediatamente la jarra nuevamente en la placa calefactora.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS EN LA UNIDAD, DERRAMES O QUEMADURAS, UTILICE LA FUNCIÓN PAUSA Y SERVICIO ÚNICAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. NO COLOQUE UNA TAZA O VASO DIRECTAMENTE DEBAJO DE LA SALIDA DE AGUA.

## **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Si necesita servicio, remítalo a personal de servicio cualificado.

La cafetera debe limpiarse de forma regular para prolongar la vida del aparato y garantizar resultados óptimos de preparación.

### **PARA LIMPIAR:**

- Retire el filtro de papel y los restos de café de la cesta del filtro.
- Llene la jarra con 1 taza de vinagre blanco y 3 tazas de agua fría y viértala en

el depósito de agua.

- Pulse el botón 1-4 CUPS y luego pulse el botón BREW para ejecutar un ciclo de limpieza.
- Deje que la cafetera se enfríe durante 10 minutos y deseche el líquido de la jarra. Luego enjuague llenando el depósito hasta la marca "12" con agua fría y limpia, seleccione el botón BREW y ejecute un ciclo solo con agua. Al finalizar, deseche el agua.
- Apague la cafetera y desenchúfela de la toma de corriente.
- Limpie las superficies exteriores de la cafetera con un paño húmedo y séquela completamente. NUNCA utilice productos químicos agresivos ni estropajos abrasivos. NUNCA sumerja la cafetera en agua ni en ningún otro líquido y NUNCA coloque el aparato bajo el agua corriente.
- Retire la cesta del filtro y la jarra y lávelas con agua tibia y jabón. No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos. Séquelas completamente antes de usar.

#### **PARA GUARDAR:**

- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas. Guarde el aparato en su caja o en un lugar limpio y seco. Nunca lo guarde estando caliente o húmedo. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato; el cable debe colocarse dentro del compartimento de almacenamiento de cables en la parte posterior de la cafetera.
- GUARDE SIEMPRE la cafetera en posición vertical.

### **COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA TAPA DE LA JARRA**

#### **Para retirar la tapa de la jarra:**

1. Abra la tapa hasta la posición vertical.
2. Tire suavemente de la tapa hacia arriba para permitir que las pestañas de la tapa de la jarra se liberen de las ranuras del asa de la jarra.



#### **Para colocar la tapa de la jarra:**

1. Alinee las pestañas de la tapa con las ranuras del asa de la jarra.
2. Presione suavemente la tapa hacia abajo hasta que las pestañas de la tapa encajen con las ranuras del asa de la jarra.



## ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.