



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MANO



MODELO: NYASA



NOMBRES DE LAS PARTES

- | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 1. Control de velocidad | 2. Interruptor | 3. Unidad del motor | 4. Varilla |
| 5. Vaso mezclador | | | |

RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa del aparato coincide con el voltaje de su red eléctrica local.
3. No utilice el aparato en exteriores. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.
4. Desenchufe el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo.
5. No utilice el aparato si está dañado. Debe ser revisado por un profesional cualificado.
6. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato. Para evitar cualquier riesgo, deben ser reemplazados por personal cualificado.
7. No permita que el cabello largo, bufandas u otras prendas cuelguen cerca de la varilla de la batidora o del batidor mientras estén en funcionamiento.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor.
9. Tenga en cuenta que las cuchillas del aparato son muy afiladas. Manipúlelas con cuidado.
10. Antes de usar el aparato por primera vez, limpie cuidadosamente los diferentes accesorios. No sumerja

la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido.

11. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
12. Apague y desconecte el aparato de la corriente antes de cambiar accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante el uso.
13. Desconecte siempre la batidora de la corriente si va a dejarla sin supervisión o antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
14. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que reciban la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
17. Si el componente de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado, a fin de evitar riesgos.

CÓMO UTILIZAR LA BATIDORA DE MANO

1. Inserte la unidad del motor en el orificio situado en la parte superior de la varilla de la batidora hasta que quede bloqueada.
2. Conecte el aparato a la corriente.
3. No llene el vaso más de la mitad para evitar derrames.
4. Utilice siempre la batidora de mano para mezclar ingredientes junto con agua u otro líquido.
5. La batidora de mano es adecuada para los siguientes ingredientes: frutas y verduras, comida para bebés, sopas, masas líquidas y bebidas mezcladas.
No utilice la batidora para triturar alimentos duros únicamente, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales o chocolate.
6. Dispone de dos velocidades para adaptarse a distintos tipos de mezclas.
7. El ciclo de trabajo recomendado es de 30 segundos de funcionamiento seguidos de 1 minuto de pausa. Puede realizar hasta 5 ciclos consecutivos; después de los 5 ciclos, deje enfriar el aparato a temperatura ambiente antes de volver a usarlo.
8. Antes de separar la varilla de la batidora de la unidad del motor, asegúrese de que el aparato esté desenchufado.
9. Las cuchillas son afiladas; manéjelas con cuidado para evitar lesiones.

CÓMO LIMPIAR

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No sumerja la unidad del motor en ningún líquido.
3. La varilla puede enjuagarse bajo el grifo, pero no debe sumergirse en agua.
4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de su uso para evitar la proliferación de bacterias.

Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas, ya que son muy afiladas.

CÓMO GUARDAR EL APARATO

Después de su uso, apague y desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Limpie y seque todas las piezas. Separe la varilla de la unidad del motor y guárdelas en un lugar seco y seguro.

Eliminación correcta del producto



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.