



ABRILA

Manual de Instrucciones

SANDWICHERA




Modelo: TEBA

Por su seguridad y para un uso correcto y prolongado de este producto, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la tensión de la toma de corriente coincida con la indicada en la placa de características del aparato.
- Utilice el aparato únicamente para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a su limpieza.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si presenta un funcionamiento incorrecto o si ha sufrido algún daño. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar la sandwichera por su cuenta. Un montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica durante su uso.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilizar en exteriores ni con fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Desenchufe el aparato una vez finalizado su uso.
- Extreme las precauciones al mover el aparato.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia. **NO SUMERJA EL APARATO NI HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.**
- Seque con un paño seco o papel de cocina.
- Para obtener mejores resultados, aplique una ligera capa de aceite de cocina o spray antiadherente sobre las placas.

Aviso:

Cuando la sandwichera se caliente por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos de calefacción y no afecta a la seguridad del producto.

USO DEL APARATO

I. Uso con la tapa abierta:

1. Abra el cierre y la tapa del orificio recoge grasa; a continuación, levante la carcasa superior hasta unos 100°. Eleve la carcasa superior 10 mm (manteniendo la carcasa inferior fija) y continúe abriéndola hasta 180°, dejándola completamente plana.
2. Coloque la bandeja recoge grasa debajo de los orificios de drenaje de la tapa del orificio recoge grasa. (La bandeja recoge grasa debe colocarse debajo de los orificios de drenaje tanto de la bandeja superior como de la inferior).
3. Enchufe el aparato y precaliente; luego coloque los alimentos sobre la bandeja de cocción para calentarlos.

II. Uso con la tapa cerrada:

1. Tras abrir el cierre y la tapa de soporte, levante la carcasa superior hasta unos 100°.
2. Coloque la bandeja recoge grasa debajo del orificio de drenaje de la carcasa inferior, asegurándose de que cubra completamente la salida de drenaje.
3. Enchufe el aparato y precaliente durante 3–10 minutos; luego coloque los alimentos en la bandeja de cocción para calentarlos.
4. Cierre la carcasa superior y asegure el cierre.

Pasos para sustituir la bandeja de cocción:

1. Abra el cierre, levante la carcasa superior hasta 100° y, simultáneamente, presione el botón de extracción con ambas manos. Tras liberar el bloqueo de la bandeja, esta saldrá automáticamente.
2. Una vez que la bandeja se haya enfriado, retírela para su limpieza. (Alternativamente, utilice guantes resistentes al calor para retirarla y colóquela en agua fría para que se enfríe).
3. Coloque la nueva bandeja de cocción en la posición original y presione hacia abajo hasta que quede bloqueada.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente.
- No coloque nunca el aparato en agua ni bajo el grifo.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los restos de alimentos. En caso de restos adheridos, aplique un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos y limpie con un estropajo de plástico no abrasivo, o coloque papel de cocina húmedo sobre las placas para reblandecer los restos. Evite el uso de estropajos abrasivos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque cuidadosamente con un paño limpio y suave.
- No utilice productos ni utensilios abrasivos que puedan rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.
- No utilice utensilios metálicos para retirar los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la sandwichera únicamente con un paño húmedo. No utilice estropajos abrasivos ni lana de acero, ya que podrían dañar el acabado. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No introduzca el aparato en el lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrese de que la sandwichera esté completamente fría y seca antes de almacenarla.
- Para ahorrar espacio en la cocina, la sandwichera puede guardarse en posición vertical.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.