



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Modelo: KIMAYA

Referencia: 27811B001

Gracias por elegir esta báscula electrónica de cocina.

Para garantizar un funcionamiento correcto, prolongar la vida útil del producto y obtener la máxima precisión de pesaje, lea atentamente este manual antes de usarla.

Características principales

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión, que garantiza resultados de pesaje más exactos
- Capacidad: 5 g – 15 kg
- Función de tara
- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Indicador de batería baja y de sobrecarga
- Cambio libre entre unidades: g / oz / lb / kg / ml / fl.oz
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)

Descripción de los botones

- Tecla “UNIT”: Cambio de unidad (oz / lb / kg / ml / fl.oz)
- Tecla “ON/TARE”: Encendido, apagado y función de tara.
Permite añadir y pesar distintos ingredientes en un mismo recipiente; al pulsarla, la báscula vuelve a cero para continuar el pesaje.

Instalación de las pilas

Retire la tira aislante del compartimento de las pilas (si está presente).

Inserte las pilas respetando la polaridad correcta indicada con los símbolos “+” y “-”.

Funcionamiento

1. Encienda la báscula pulsando el botón ON/TARE.
2. En la pantalla aparecerá “8888” durante la inicialización.
3. Coloque un recipiente o el alimento directamente sobre la plataforma.
4. La pantalla mostrará el peso del alimento.
5. Mantenga pulsado el botón ON/TARE para apagar la báscula cuando la pantalla muestre “0 g” si no se requieren más mediciones; la báscula también se apagará automáticamente tras unos segundos sin uso.

Códigos de error

1. Lo — Pila baja. Sustituya las pilas.
2. oL — Capacidad máxima superada.
La báscula no puede medir pesos superiores a 15 000 g.

Atención

1. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura, plana y estable (se recomienda una mesa limpia y plana) antes de usarla.
2. La capacidad máxima de la báscula es de 15 kg, correspondiente al peso antes de aplicar la tara. Limpie el producto con un paño ligeramente húmedo y sin pelusa; para suciedad persistente, puede humedecer el paño con una solución jabonosa suave. Manténgala alejada del agua, líquidos corrosivos, calor y frío extremos.
3. Esta báscula es un instrumento de medición de alta precisión. No la golpee, no la deje caer ni intente desmontarla. Manéjela con cuidado para evitar daños durante el uso o el transporte.
4. La báscula es solo para uso doméstico y no es adecuada para uso profesional.

5. Si la báscula no funciona correctamente, compruebe las pilas y sustitúyalas si es necesario.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.