



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Modelo: MISAE

Referencia: 27771B003

Gracias por elegir esta báscula electrónica de cocina.

Para garantizar un funcionamiento correcto, prolongar la vida útil del producto y obtener la máxima precisión de pesaje, lea atentamente este manual antes de usarla.

Características principales

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión para resultados de pesaje más exactos
- Capacidad: 5 g – 10 000 g
- División: 1 g
- Plataforma de acero inoxidable
- Función de tara
- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Dígitos blancos
- Indicador de batería baja y de sobrecarga
- Cambio libre de unidades: g / kg / lb / oz / ml
- Alimentación: 2 × pilas AAA de 1,5 V

Descripción de los botones



- Tecla “UNIT”: Cambio de unidad
- Tecla “ON/TARE”: Encendido / Apagado y función de tara

Instalación de las pilas

- Antes de usar la báscula por primera vez, revise el compartimento de las pilas y retire cualquier lámina o tira aislante de plástico utilizada para evitar la descarga de las pilas durante el transporte o el almacenamiento.
- Al sustituir las pilas, asegúrese de que los polos positivo y negativo estén correctamente alineados.



Funcionamiento

- Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y estable. Se recomienda una superficie limpia (una mesa plana es ideal).
- Pulse el botón ON/TARE para encender la báscula. Cuando la pantalla LCD muestre "0 g" tras la inicialización completa, la báscula estará lista para su uso.
- Pulse el botón UNIT para seleccionar la unidad de medida deseada.




- Coloque el recipiente u objeto que desee pesar sobre la plataforma; el peso se mostrará en la pantalla.



- Pulse el botón ON/TARE para borrar el peso del recipiente; la pantalla mostrará "Tare" y "0 g". A continuación, introduzca el alimento en el recipiente o añada más ingredientes; el peso de los ingredientes añadidos se mostrará en la pantalla.



- Continúe utilizando el botón ON/TARE para obtener el peso de distintos ingredientes de forma sucesiva mediante la función de tara. Cuando se retire todo el contenido de la plataforma, la pantalla mostrará el peso negativo real.



- Mantenga pulsado el botón ON/TARE para apagar la báscula cuando la pantalla muestre "0 g" y no se necesiten más mediciones, o bien la báscula se apagará automáticamente tras varios segundos sin uso.

Códigos de error

1. Lo — Batería baja. Sustituya las pilas.



2. EEEE — Capacidad máxima superada. La báscula no puede medir pesos superiores a 10 000 g.



Atención

1. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura, plana y limpia. Asegúrese de que esté estable antes de usarla.
2. La capacidad máxima de la báscula es de 10 kg, correspondiente al peso antes de aplicar la tara. Limpie la superficie con un paño suave humedecido con alcohol o limpiacristales si está sucia. No utilice jabón ni otros productos químicos. Mantenga la báscula alejada del agua, líquidos corrosivos, altas temperaturas y frío extremo.

3. Esta báscula es un instrumento de medición de alta precisión. No la golpee, no la deje caer ni intente desmontarla. Manipúlela con cuidado para evitar daños durante el uso o el transporte.
4. Esta báscula es solo para uso doméstico y no es adecuada para uso profesional.
5. Si la báscula presenta un funcionamiento incorrecto, compruebe las pilas y sustitúyalas si es necesario.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.