



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR ELÉCTRICO



Modelo: ARKANSAS

Referencia: 282921509

Lea atentamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este calefactor eléctrico con efecto chimenea incorpora un sistema de llama simulada y genera calor mediante un elemento calefactor interno. El ventilador distribuye aire caliente para lograr una calefacción eficiente en interiores.

1. Puede utilizarse únicamente el efecto llama activando el interruptor correspondiente.
2. El producto dispone de dos niveles de potencia: 750 W y 1500 W.
3. Incorpora una llama LED simulada con diseño en forma de leña, de bajo consumo energético y larga duración.
4. Diseñado para uso independiente en interiores. Su apariencia presenta acabados metálicos variados, modernos y elegantes.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Si el producto presenta daños antes de su instalación o uso, informe inmediatamente al distribuidor para su revisión.
2. No utilice este calefactor en entornos húmedos o con presencia de agua, como cerca de duchas o piscinas.
3. Este producto no está diseñado para uso en exteriores.
4. No debe ser utilizado por niños sin supervisión ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión adecuada. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. No cubra ni obstruya la salida de aire del calefactor, ya que podría provocar sobrecalentamiento y riesgo de incendio.
6. Mantenga muebles, cortinas y otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro.
7. En caso de avería, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica.
8. Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, desenchúfelo.
9. No coloque el cable de alimentación delante del aparato.
10. Aunque el calefactor cumple con las normas de seguridad, no se recomienda su uso sobre alfombras gruesas o superficies textiles de varias capas debido al riesgo de incendio.
11. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por una persona cualificada.
12. Manipule los materiales de embalaje con cuidado. Las bolsas de plástico pueden provocar riesgo de asfixia en niños.
13. El calefactor no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.

14. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.



ADVERTENCIAS

1. El calefactor debe utilizarse únicamente con la tensión nominal indicada.
2. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, lea atentamente las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación y uso incluidas en este manual.

DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

1. Abra cuidadosamente el embalaje y extraiga el calefactor. Conserve el embalaje para posibles traslados o devoluciones.
2. Antes de utilizar el aparato, verifique que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en la placa de características.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Cuando la entrada o salida de aire esté obstruida o la temperatura interna sea demasiado elevada, el dispositivo de protección contra sobrecalentamiento desconectará automáticamente el aparato.

En este caso, el calefactor dejará de funcionar.

Desconéctelo de la red eléctrica y espere aproximadamente 1 hora hasta que se enfríe completamente.

Una vez enfriado, el sistema de protección se restablecerá automáticamente.

Vuelva a enchufarlo para comprobar su funcionamiento.

Si el aparato continúa sin funcionar correctamente, contacte con el servicio técnico autorizado.

INTERRUPTOR DE CONTROL

1. OFF/ON (O- Apagado / I- Encendido)
2. Interruptor I
3. Interruptor II
4. Efecto llama (O- Apagado / I- Encendido)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Saque el calefactor del embalaje y coloque el producto en un lugar estable, listo para su uso.
2. Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente estándar (220–240 V~ 50 Hz) con una capacidad superior a 10 A.
El calefactor entrará en modo de espera.
3. Cuando el aparato esté en modo de espera:
 - Pulse el botón “OFF/ON” para activar el modo ventilador.
 - Pulse el botón “I” para activar el modo de calefacción baja.
 - Pulse el botón “II” para activar el modo de calefacción alta, potencia máxima 1500 W.
 - Pulse el botón de Efecto Llama para encender o apagar el efecto de llama simulada.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier limpieza, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica.

1. Para la limpieza diaria, utilice un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza.
2. Para manchas persistentes, utilice un paño suave ligeramente humedecido. No emplee agentes químicos.
3. Para eliminar el polvo acumulado en las entradas y salidas de aire, utilice un cepillo suave o un aspirador.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.