



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bolsa de Agua Caliente Eléctrica



Modelo: PENELOPE

Referencia: 283210428; 283210408; 283210406

Lea atentamente antes de usar y conserve este manual para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No la utilice mientras se esté cargando.
- No perforo la superficie.
- No intente rellenarla.
- No la coloque ni la sumerja en agua.
- No la desconecte con las manos mojadas.
- No la utilice si está dañada, produce ruidos anormales, humo o presenta fugas.
- No la presione con fuerza excesiva, ya que podría causar fugas o daños.
- No intente repararla por ningún motivo.
- No la cargue en posición vertical ni inclinada.
- No introduzca alfileres ni otros objetos punzantes.
- Esta bolsa de agua caliente solo debe utilizarse con el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta de características.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.
- No la coloque directamente sobre la piel desnuda.
- Mantenga la bolsa alejada de objetos o bordes afilados en todo momento.
- No utilice la bolsa si se moja; séquela con una toalla antes de usarla.
- No salte, se siente ni se tumbe sobre la bolsa, ya que la presión excesiva puede romper la tela o dañar el elemento calefactor o el sistema de control de temperatura.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor u otras personas especialmente vulnerables que no puedan reaccionar ante el sobrecalentamiento.
- Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar ante el sobrecalentamiento.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No introduzca alfileres en la bolsa de agua.
- Anote la fecha de compra y sustituya la bolsa después de dos años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 1,35 kg

Longitud del cable: 95 cm

Voltaje nominal: 230 V

Potencia nominal: 400 W

ANTES DE USAR

1. Compruebe que la bolsa de agua caliente esté llena.
2. Verifique que no haya perforaciones ni fugas.
3. Asegúrese de que no presente defectos.
4. Compruebe que el cable de alimentación esté en buen estado antes de conectarlo.

CARGA

IMPORTANTE: Cargue siempre el aparato sobre una superficie plana. El producto no se cargará si su temperatura es superior a 40 °C, lo cual es controlado por un termómetro interno. Si no se carga inmediatamente, deje que se enfríe durante más tiempo.

1. Conecte el cable de carga a la toma de carga de la bolsa antes de enchufarlo a la red eléctrica.
2. Durante la carga, la luz indicadora permanecerá encendida. Cuando la carga haya finalizado, la luz se apagará. El tiempo de carga es de aproximadamente 8–12 minutos.
3. Desenchufe primero el cargador de la toma de corriente y luego retire el conector de la bolsa de agua caliente.
4. No deje el aparato enchufado una vez que la luz indicadora de carga se haya apagado.

CONSEJO: Una vez finalizada la carga y retirado el cargador, muévala suavemente de un lado a otro para asegurarse de que el calor se distribuya de manera uniforme por todo el producto.

USO

1. El producto contiene agua en su interior y está sellado de fábrica. No intente abrirlo ni reemplazar el agua.
2. Utilícela únicamente cuando esté desenchufada. Nunca la use mientras esté conectada o en proceso de carga.
3. Asegúrese de que no haya fugas y de que la superficie no entre en contacto con objetos que puedan dañarla o perforarla.
4. Alcanza una temperatura de hasta 70 °C y mantiene el calor durante 2 a 8 horas.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de que la bolsa esté desenchufada y completamente fría antes de limpiarla.
2. Limpie la superficie con un paño húmedo.
3. Deje que se seque completamente antes de usarla nuevamente.
4. No la sumerja en agua.

ALMACENAMIENTO

1. Deje que se enfríe antes de guardarla.
2. Limpie todas las partes y guárdelas en su caja original.
3. No coloque objetos encima durante el almacenamiento.
4. Revise el aparato para comprobar que no presente daños o deterioro antes de volver a utilizarlo.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseches los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.