



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa eléctrica de cuarzo



Modelo: ANANTA

Referencia: 282332209

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar riesgos.
2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados salvo supervisión continua.
5. Los niños entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que esté colocado en su posición normal de funcionamiento y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deben enchufar, regular, limpiar ni realizar mantenimiento del aparato.
6. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
7. No utilice este calefactor con programadores, temporizadores u otros dispositivos que lo enciendan automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o mal colocado.
8. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina ni cerca de fuentes de agua.
9. Advertencia: Este calefactor no está equipado con un dispositivo de control de temperatura ambiente. No lo utilice en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan abandonar la estancia por sí mismas, salvo bajo supervisión constante.
10. Desconecte siempre el calefactor cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
11. No deje el aparato funcionando sin supervisión.
12. Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calefactor.
13. Mantenga una distancia mínima de 90 cm respecto a materiales inflamables como muebles, cortinas, ropa de cama o papel.
14. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación.
15. No permita que el cable toque superficies calientes o húmedas.
16. No utilice el aparato en exteriores.
17. No coloque el calefactor cerca de fuentes de gas o quemadores eléctricos.
18. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si presenta fallos.
19. No intente desmontarlo ni manipular sus componentes internos.
20. Este aparato es solo para uso doméstico.
21. Cualquier reparación debe realizarla exclusivamente por una persona cualificada.
22. No utilice el calefactor cerca de productos inflamables o explosivos.
23. Antes de mover el aparato, asegúrese de que esté apagado y desenchufado.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES

1. Asa
2. Tubo de cuarzo
3. Interruptor
4. Rejilla de protección



FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR DE CUARZO

El aparato no requiere instalación.

- Interruptor I: 650W
- Interruptor II: 1350W
- Interruptores I + II: 2000W

TUBOS DE CUARZO

Los rayos infrarrojos generados en el interior de los tubos de cuarzo, que alcanzan una temperatura de hasta 800 °C en medio minuto, proporcionan un calor saludable similar al de los rayos del sol.

Dado que el sistema de calefacción por cuarzo no consume el oxígeno del ambiente, no produce dióxido de carbono perjudicial para la salud.

Los rayos infrarrojos del sistema de calefacción por cuarzo, uno de los métodos más naturales y saludables, también pueden contribuir al alivio de reumatismo, ciática y dolores de espalda.

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVUELCO

La estufa de cuarzo está equipada con un sistema especial de seguridad contra incendios.

En caso de que el aparato se vuelque o reciba un golpe accidental, el sistema de seguridad corta automáticamente el suministro eléctrico, impidiendo su funcionamiento.

Además, la estructura frontal está diseñada para reducir cualquier riesgo de incendio.

El sistema ofrece otras ventajas adicionales de seguridad.

LIMPIEZA

- Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo, límpielo y guárdelo en su embalaje original en un lugar seco y ventilado.
- Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato y espere hasta que esté completamente frío.
- Limpie con un paño húmedo y un poco de detergente si hay manchas difíciles.
- No utilice agua directamente ni disolventes como gasolina o tolueno.
- Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a usarlo o almacenarlo.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.