



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa eléctrica de carbono



Modelo: MORRIS

Referencia: 280720926

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

1. No utilice el aparato en zonas húmedas.
2. No lo sumerja en agua.
3. No lo cubra ni lo coloque demasiado cerca de muebles o ropa.
4. Consulte siempre con un electricista cualificado.
5. Este aparato solo debe utilizarse en interiores.
6. Este aparato debe utilizarse únicamente bajo supervisión.
7. No debe utilizarse en baños.
8. No utilice este producto con un temporizador programable.
9. El calentador no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
10. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión continua.
11. Los niños de 3 a menos de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que esté colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
Los niños de 3 a menos de 8 años no deben enchufar, ajustar, limpiar el aparato ni realizar mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

12. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

13. **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de incendio si el calentador se cubre o se coloca cerca de cortinas u otros materiales combustibles.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

MONTAJE

Retire las tuercas de la base. Siga las instrucciones de montaje:

1. Pase el cable de alimentación a través de la placa de la base y colóquelo en el canal del cable para asegurarse de que quede bien fijado.
2. Asegúrese de que la placa base esté firmemente colocada y, a continuación, atornille suavemente las tuercas de mariposa hasta fijarlas firmemente.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el dispositivo esté en buen estado y que el selector esté en la posición OFF.

Coloque el aparato sobre una superficie estable en posición vertical.

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente AC 220-240V ~ 50 Hz.

Para encender el calentador, gire el selector a una de las siguientes posiciones:

- 450W – calefacción a potencia baja.
- 900W – calefacción a potencia alta.
- OSC 450W – calefacción a potencia baja con función de oscilación.
- OSC 900W – calefacción a potencia alta con función de oscilación.

Para apagar el aparato, gire el selector a la posición OFF.



Asegúrese siempre de que el cable de alimentación pueda moverse libremente cuando el aparato esté en modo de oscilación, para evitar daños en el aparato.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este aparato está equipado con un dispositivo de seguridad antivuelco.

El dispositivo desconecta automáticamente el aparato si el calefactor se inclina o se vuelca, mediante un interruptor situado en la parte inferior del aparato.

MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Limpie la carcasa con un paño húmedo, una aspiradora o un cepillo.
3. No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
4. No utilice productos inflamables como gasolina o alcohol para limpiar el aparato.
5. Nunca sumerja el aparato en agua.
¡Peligro de descarga eléctrica!
6. Las entradas y salidas de aire deben limpiarse regularmente con una aspiradora.
7. Si el aparato no se utiliza durante un largo periodo, debe protegerse contra polvo y suciedad.

ALMACENAMIENTO

1. Limpie completamente el aparato y sus accesorios.
2. Guárdelo fuera del alcance de los niños, en un lugar estable, fresco y seco.
3. Evite temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.
4. Protégelo de la exposición directa al sol.
5. No lo guarde en bolsas de plástico para evitar la acumulación de humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 900 W

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.