

ABRILA

Manual de instrucciones



Referencia: 198712001

Este producto está indicado para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender/apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular o limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños y mascotas cuando esté en funcionamiento, ya que sus partes pueden alcanzar altas temperaturas
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal y estable.
- No utilice el aparato si se ha caído o presenta señales visibles de daños.
- No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo, piscina o cualquier otro recipiente que contenga agua
- No utilice el aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

FUCIONAMIENTO:



Selector de niveles de potencia



Selector de temperatura (Termostato).

- Solo ventilación: gire el botón la posición ☺
- Calefacción a media potencia: gire el botón a la posición ● (1000W).
- Calefacción a máxima potencia: gire el botón a la posición ●● (2000W).
- Apagado: gire el botón a la posición "O".
- Con termostato regulable.
- Incluye sistema antivuelco.

SOBRECALENTAMIENTO:

1. Se incorpora un protector de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento.
2. Cuando se alcance una temperatura de sobrecalentamiento, el calefactor se apagará automáticamente.
Solo puede reanudar la operación cuando el usuario reinicia el producto. Para reiniciar el calefactor:
 1. Desenchufe el aparato y espere de 5 a 10 minutos para que se enfríe.
 2. Luego, enciéndalo nuevamente y opere normalmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilicen deben depositarse en los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo se evita el posible impacto negativo de una eliminación inadecuada sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuye al reciclaje y a otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre los puntos de recogida en su administración local.