Manual de Instrucciones

TOSTADOR DE PAN



Modelo: AJENJO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. No toque las superficies calientes.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato se utilice cerca de niños.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar accesorios.
5. No opere ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido algún daño.
6. No lo utilice en exteriores. Este aparato es solo para uso doméstico.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
8. No coloque el aparato sobre ni cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni dentro de un horno caliente.
9. La palanca de tostado debe estar en la posición “Arriba” antes de conectar o desconectar el enchufe de la toma de corriente.
10. No se deben introducir en el tostador alimentos demasiado grandes, paquetes envueltos en papel metálico ni utensilios, ya que pueden provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Puede producirse un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas o visillos, durante su funcionamiento.
12. No intente desprender alimentos atascados cuando el tostador esté enchufada.
13. El pan puede quemarse; por lo tanto, no utilice el tostador cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
14. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté funcionando.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada para evitar peligros.
16. Este aparato no está destinado para ser utilizado por niños u otras personas sin asistencia o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden usarlo de forma segura. Debe vigilarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1 Botón de cancelación

2 Bandeja recogemigas

3 Pantalla

4 Control del nivel de tostado

5 Palanca de inicio

6 Botón de descongelación

FUNCIONAMIENTO DEL TOSTADOR

Función de tostado

- Coloque las rebanadas de pan en las ranuras del tostador.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Presione completamente la palanca de inicio hacia abajo hasta que quede bloqueada en su posición.
- Seleccione el nivel de tostado deseado mediante el botón táctil Control del nivel de tostado (1 = tostado ligero, 6 = tostado intenso). Cada nivel tiene un tiempo asociado. El nivel predeterminado es el nivel 3.
- El tostador comenzará a funcionar. Todos los indicadores luminosos se encenderán y la pantalla mostrará el nivel de tostado seleccionado y la cuenta regresiva del tiempo.

- El tostador se detendrá automáticamente cuando se alcance el nivel de tostado seleccionado. La palanca saltará hacia arriba y las rebanadas de pan estarán completamente tostadas.

Función de descongelación

- Coloque las rebanadas de pan en las ranuras del tostador.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Presione completamente la palanca del tostador hacia abajo hasta que quede bloqueada en su posición.
- Pulse el botón de descongelación.
- Seleccione el nivel de tostado deseado mediante el botón táctil Control del nivel de tostado (1 = tostado ligero, 6 = tostado intenso). El nivel predeterminado es el nivel 3.
- El tostador comenzará a funcionar. El botón de descongelación parpadeará y la pantalla mostrará el nivel de tostado seleccionado y la cuenta regresiva del tiempo.
- El tostador se detendrá automáticamente cuando se alcance el nivel de tostado seleccionado. La palanca saltará hacia arriba y las rebanadas de pan estarán completamente tostadas.

Función de recalentamiento

- Coloque las rebanadas de pan en las ranuras del tostador.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
- Presione completamente la palanca del tostador hacia abajo hasta que quede bloqueada en su posición.
- Pulse el botón de recalentamiento.
- El tostador comenzará a funcionar. El botón de recalentamiento parpadeará y la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo.
- El tostador se detendrá automáticamente al finalizar el proceso. La palanca saltará hacia arriba y el pan quedará recalentado.

LIMPIEZA DE EL TOSTADOR

Para limpiar el tostador, desenchúfela primero de la toma de corriente, deje que el aparato se enfríe y luego abra la bandeja recogemigas situada en la parte inferior. Limpie el tostador con un paño suave y seco; séquela bien después. No utilice nunca agua.

AVISO

El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.