

Operación para configurar el calendario y la repetición de alarma



Configuración de fecha y hora

1. En el modo normal, presione la tecla SET para entrar al modo de configuración de fecha y hora, presione SET nuevamente para entrar a la siguiente configuración, la secuencia de configuración es la siguiente: Hora-minuto-año-mes-día-retroceso
2. Presione el ajuste UP y DOWN; el día de la semana variará en consecuencia.
3. En el modo de configuración, presione MODE o ninguna operación en 60 segundos volverá desde el modo de configuración y mostrará la hora.
4. En el modo normal, presione UP para transferir el formato de 12 y 24 horas.

Ajuste de la función de repetición

1. En el modo normal, presione MODE para entrar al modo de alarma.
2. En el modo de alarma, presione SET para entrar a la configuración de alarma, presione SET nuevamente para ingresar a la siguiente configuración; la secuencia de configuración es la siguiente:
Hora-minuto-año-mes-día-retroceso
3. Presione la tecla UP y DOWN para configurar.
4. En el modo de alarma, presione la tecla UP y DOWN para abrir y clasificar la repetición y la alarma, presiónela nuevamente para entrar a la siguiente función, la secuencia de la siguiente manera: Abra la alarma -abra la repetición -clase la alarma y repetición
5. Cuando llegue a la alarma, la alarma durará 1 minuto, el tiempo de repetición alcanzará, la alarma volverá a sonar, presione la tecla SET o cualquier botón para detener la alarma.

Cambio de pilas



Ángulo de ajuste

