

INSTRUCCION

Referencia: 166671009

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Para encender / apagar el dispositivo (dependiendo del tipo):

- Retire el elemento de seguridad (si está presente) entre la batería / paquete de baterías y el poste.
- Mueva el interruptor para encender o apagar el dispositivo.
- Presione ON / OFF.

2. Instale el dispositivo en la ubicación que desee. Asegúrese de que la dirección del detector de movimiento (si está presente) sea correcta.

¡PRECAUCIÓN! No ejerza presión sobre el panel solar para evitar daños.

INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO BARTER / BATTERY PACK

1. Apague el dispositivo como se describe en las instrucciones de montaje. Retire / inserte la batería / paquete de baterías según el tipo de dispositivo:

- Gire la pantalla de la lámpara (en sentido antihorario para quitar la pantalla).
- Desatornille la tapa que asegura la batería / paquete de baterías.
- Desvíe el cierre de presión para abrir la tapa que asegura la batería / paquete de baterías.

¡PRECAUCIÓN! Preste especial atención a la polaridad de la celda (polo negativo en el lado del resorte).

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

El dispositivo se activa y desactiva automáticamente. La luz no funcionará por la noche si ocurren los siguientes problemas:

La batería / paquete de baterías no se ha cargado completamente:

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté ubicado en un lugar donde el sol brille durante el día.
- b) La batería no se cargará completamente durante el tiempo nublado.
- c) La batería / paquete de baterías ha alcanzado su vida útil después de un funcionamiento prolongado. Reemplácela por una nueva.

Otras fuentes de luz potentes interfieren con el funcionamiento del detector del anochecer al amanecer (por ejemplo, las lámparas de la calle).

El dispositivo debe colocarse en un lugar donde el sol brille al menos ocho horas al día. En lugares sombreados, la batería / paquete de baterías no se puede cargar por completo. Como resultado, el dispositivo funciona por la noche durante menos tiempo y la vida útil de la batería / paquete de batería se reduce. Es posible cargar la batería / paquete de baterías una vez extraído del dispositivo, utilizando un cargador adecuado para su tipo de batería.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, El embalaje del producto debe eliminarse en contenedores de recogida selectiva de residuos adecuados. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Para proteger a los niños, no deje los elementos de embalaje desatendidos (bolsas de plástico, cajas de cartón, espuma de poliestireno, etc.).

¡Riesgo de asfixia!

REGLAS PARA UN USO SEGURO

- Lea el manual antes de usar.
- Utilice únicamente paquetes de baterías diseñados para el tipo de luz.

- No lo use cerca de fuego abierto, fuentes de alta temperatura, lugares con alta humedad y cerca de materiales inflamables.
- Este dispositivo no es un juguete y los niños no deben jugar con él.
- No intente reparar una lámpara dañada usted mismo. Haga que un experto repare la decoración o llévela al lugar de compra.
- Si no se utiliza, desconecte el dispositivo de su fuente de alimentación quitando la batería / paquete de batería.
- Guarde la batería / paquete de baterías en un área inaccesible para los niños. No arrojar al fuego (peligro de explosión). No desarme. Tenga cuidado para evitar cortocircuitos de los polos.
- La batería / paquete de baterías puede ser fatal si se ingiere. Mantenga la batería alejada de los niños y las mascotas. Busque atención médica inmediata si se ha ingerido la batería.
- Mientras inserta la batería / paquete de batería en el dispositivo, preste atención a la polaridad de la celda.
- No exponga el dispositivo a un chorro de agua directo, p. Ej. Una manguera de jardín. Esto puede resultar en vaporización en la sombra y dañar el circuito electrónico que controla el dispositivo.
- No mire directamente ni utilice ningún dispositivo óptico que encienda los LED debido a la posibilidad de irritación ocular o daños en la visión
- Los LED incorporados no son reemplazables.
- Guarde el manual para consultarlo en el futuro, ya que contiene información importante. Si es posible, conserve el embalaje.
- La batería / paquete de baterías en desuso debe retirarse del dispositivo. Se recomienda reemplazar la batería cada 2 a 3 años.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Para limpiar el dispositivo, límpielo suavemente con un paño seco. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. es decir, saca las pilas. No limpiar con agentes corrosivos. No sumerja el dispositivo en agua ni en ninguna otra solución. Mientras lo limpia, siga las reglas generales de salud y seguridad y tenga la debida precaución. Guarde el dispositivo en un lugar seco y ventilado. Aléjate de los niños.

DISPOSICIÓN

Los equipos de desecho no se pueden mezclar con otros desechos domésticos. El usuario está obligado a someterlo a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las entidades que recolectan equipos de desecho, incluidos los puntos de recolección locales, las tiendas y la unidad comunal, son responsables de la creación de sistemas apropiados para la eliminación de dichos equipos. El manejo adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos contribuye a prevenir las consecuencias que pueden ser perjudiciales para su salud y el medio ambiente natural, como resultado de la presencia de sustancias peligrosas y el almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos.

Las baterías usadas y completamente descargadas deben eliminarse en contenedores especialmente designados, llevarlos a los puntos de recolección de desechos especiales o a los vendedores de equipos eléctricos..