MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Serie: KAELLA

Referencia: 27601B006

Especificaciones

- Capacidad: 10 kg
- División: 1 g
- Unidades: g / kg / lb:oz / ml de agua / ml de leche / fl oz de agua / fl oz de leche
- Función tara
- Apagado automático
- Indicador de batería baja y sobrecarga
- 2 pilas AAA (no incluidas)

Funcionamiento

Paso 1: Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.
Paso 2: Pulse el botón “ON/TARE” para encender la báscula y espere hasta que la pantalla muestre “0 g”.



Paso 3: Coloque los alimentos que desea pesar sobre la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla.

Selección de unidad (UNIT)

Pulse el botón “UNIT” para seleccionar entre las diferentes unidades: g/kg/lb:oz/ml de agua/ml de leche/fl oz de agua/fl oz de leche.

Unidad de medida	Significado
g	Gramos
kg	Kilogramos
lb:oz	Libras y onzas (Unidad de peso del sistema imperial)
ml agua	Mililitros de agua (Unidad de volumen para medir agua)
ml leche	Mililitros de leche (Unidad de volumen para medir leche)
fl oz agua	Onzas líquidas de agua (Unidad de volumen del sistema imperial para medir agua)
fl oz leche	Onzas líquidas de leche (Unidad de volumen del sistema imperial para medir leche)

Función “Tara”

Pulse el botón “ON/TARE” para poner a cero el peso del recipiente; la pantalla volverá a mostrar “0 g”. A continuación, coloque el alimento u objeto en el recipiente y el peso se mostrará en la pantalla.

Puede repetir la función de tara para pesar varios elementos de forma consecutiva. Al retirar todos los objetos de la plataforma, la pantalla mostrará el peso total.

Apagado Automático

La báscula se apagará automáticamente después de unos 60 segundos de no utilización.

Códigos de error

Sobrecarga
Si el peso está sobre la capacidad máxima, la pantalla mostrará “EEEE”.



Indicador de batería baja
Cuando muestre “Lo” en la pantalla, abra la tapa de las pilas y reemplace las pilas por unas nuevas, respetando la polaridad correcta.



Consejos de Uso y Cuidado

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.
- Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no permita que el agua penetre en la unidad y/o en su interior.
- Por favor, retire la batería de la báscula si no se ha utilizado durante un período prolongado.
- No apilar nada sobre la balanza mientras NO se use la misma.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.
- No ponga la báscula en posición vertical.

- No deje caer ni golpee la báscula.
- Para garantizar la vida útil del producto, evite dejarlo en un ambiente húmedo o caliente.
- Si la báscula no funciona, compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.