MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Serie: FAKIR

Referencia: 27671B085

Especificaciones

- Sensor de tensión de alta precisión
- Peso Máximo: 5000 g
- Pesaje mínimo: 1 g
- Indicación de sobrecarga y baja potencia
- Encendido / Apagado automático
- Fuente de alimentación**:** 2 pilas AAA (no incluidas)

Funcionamiento

Paso 1: Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.
Paso 2: Pulse la tecla “TARE” para poner el peso a 0 (cero).



Paso 3: Coloque el objeto o alimento sobre la báscula y el peso se mostrará en la pantalla LCD.

Función “Tara”

Paso 1: En el modo de pesaje, coloque un recipiente sobre la báscula; la pantalla LCD mostrará el peso del recipiente.

Paso 2: Toque la tecla “TARE” para despejar el peso del recipiente; luego coloque los alimentos en el recipiente, la pantalla LCD sólo mostrará el peso del alimento.

*Repita tocando la tecla “TARE” para pesar más alimentos diferentes.



Paso 3: Si retira el alimento del recipiente, la pantalla LCD mostrará el valor de carga; toque la tecla “ON/TARE”, después de 2 segundos se convertirá en modo de “pesaje”.

Encendido y apagado

Encender/Apagar: Toque la tecla “ON” durante unos 2 segundos.

Apagado Automático: La báscula se apagará automáticamente después de unos 60 segundos de no utilización.

Códigos de error

Sobrecarga
Si el peso está sobre la capacidad máxima, la pantalla LCD mostrará “EEEE”.



Indicador de batería baja
Cuando muestre “Lo” en la pantalla, abra la tapa de la batería y reemplace la batería por una nueva, respetando la polaridad correcta.



Consejos de Uso y Cuidado

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.
- Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no permita que el agua penetre en la unidad y/o en su interior.
- Por favor, retire la batería de la báscula si no se ha utilizado durante un período prolongado.
- No apilar nada sobre la báscula mientras NO se use la misma.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.
- No ponga la báscula en posición vertical.
- No deje caer ni golpee la báscula; esto puede dañar el sensor y el vidrio.
- Para garantizar la vida útil del producto, evite dejarlo en un ambiente húmedo o caliente.
- Si la báscula no funciona, compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.