


FABRILAMP

MANUAL DE USUARIO

Ventilador Sobremesa Mod. FRESCO

HECHO EN CHINA

**POR FAVOR LEE CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVASLAS PARA CONSULTAR INFORMACIÓN.**



20 PULGADAS


NOTA: Las ilustraciones del manual son solo para propósitos de referencia.
Las ilustraciones pueden no reflejar la apariencia exacta del producto actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. El ventilador es para uso en interiores.
2. Nunca sumerja el ventilador en agua u otros líquidos.
3. No inserte objetos dentro de las rejillas y paspas.
4. No toque el ventilador con las aspas en movimiento.
5. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el ventilador.
6. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciba supervisión o capacitación.
7. No coloque objetos calientes cerca del ventilador.
8. No tire del cable para desconectar el aparato.
9. Nunca use el cable si la toma de corriente está dañado.
10. Tenga cuidado para no tropezar con el cable.
11. Si el cable de la toma de corriente está dañado, debe de ser reemplazado por el fabricante o por personal cualificado y autorizado.
12. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
13. Para realizar la limpieza del aparato, desconecte el cable del enchufe.
14. No use el ventilador sin las rejillas protectoras del aspa.
15. Separe el ventilador de cortinas y evite daños.


MANTENIMIENTO

1.- Desconecte la Clavija del Cable tomacorriente para hacer la limpieza de la unidad. Use un trapo humedecido con jabón neutro (Ver inciso A). No use fibras que puedan dañar los acabados de la unidad.



2. No use líquidos como alcohol, gasolina o aerosol ya que pueden dañar varias partes del ventilador

3.- No se necesita agregar aceite al motor. Tiene un sistema de lubricación permanente.



4.- Para reparaciones del Ventilador acuda a los Centros de Servicio Autorizados para recibir asistencia técnica especializada.

FUNCIONAMIENTO

1. El selector de velocidades está en la parte superior del aparato. La perilla tiene 0 apagado y velocidades 3, 2, 1. Al inicio la flecha y 0 en posición de apagado. (Ver inciso A).
- 2.- Conecte la Clavija polarizada del Cable tomacorriente a la línea de energía.
- 3.- Ajuste la dirección del aire según convenga, aflojando ligeramente las Perillas laterales y después apretándolas firmemente. (Ver inciso B).
- 4.- El ventilador tiene un selector de 3 velocidades para desplazar diferentes cantidades de aire. La velocidad 3 es la de mayor potencia y se disminuye en las velocidades 2 y 1.
5. - El ventilador es un excelente complemento del aire acondicionado, ahorra energía y es silencioso.
- 6.- Desconecte la Clavija de la línea de energía, si va a cambiar del lugar el Ventilador.

