

# Control remoto de la lámpara del ventilador

## Un manual de instrucciones

### A los usuarios

Gracias por comprar productos de ventilación. Por su seguridad, contrate a un profesional para que lo instale


**⚠ Advertencia:** siga estrictamente las instrucciones de instalación, la instalación incorrecta es fácil de que cause desprendimiento, descarga eléctrica y otros accidentes.

- Todas las fuentes de energía no deben exceder el rango especificado (voltaje nominal AC220 10%, frecuencia 50Hz).
- No instale la luminaria sobre objetos exteriores o inestables  
Evite las fugas del producto, los cortocircuitos, que haga que el producto tenga consecuencias adversas
- Do not install the luminaire above the same temperature object.  
Do not install it directly above the gas and exhaust cylinder to avoid adverse consequences.
- No lo utilice en serie con regulador de intensidad.  
No utilice con regulador de intensidad y sensor para evitar consecuencias adversas.
- En caso de anomalía, corte la alimentación y póngase en contacto con el vendedor.  
The type of the lamp shall be provided for maintenance, and the model shall be confirmed by referring to the label on the lamp body


**Nota:** la garantía del producto es 2 años a partir de la fecha de compra.

1. Para utilizar el producto de forma segura y eficiente, límpielo e inspecciónelo con regularidad (una vez cada 6 meses).
2. Cuando la lámpara esté muy sucia, límpiela con un paño suave con agua y jabón, luego séquela con un paño suave.
3. De lo contrario, puede hacer que en el interior del chasis surjan daños en la parte eléctrica.


### Descripción de la función principal:




**Nota:** asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación para evitar descargas eléctricas




Desconecte el interruptor antes de la instalación. Dar una buena distancia a los agujeros de la placa, el tornillo de expansión en el techo, bloquear la placa colgante, para asegurar que la instalación sea fuerte.



luego conecte los cables, asegúrese de que el cable de cobre no esté expuesto y atornille el cuerpo de la lámpara en el tornillo de la placa, asegúrese de que la instalación sea firme.



Finalmente atornille bien el cuerpo de la lámpara y la placa. después de la instalación, pruebe la luz. tenga en cuenta que el estilo redondo y el estilo cuadrado tienen una apariencia diferente pero el mismo método de instalación.



Instalación finalizada, prueba la lámpara