

LINTERNA LED

Manual de instrucciones

Características técnicas

Luz led, luz tecnología cob
320 Lm

Incluye

Linterna led/cob
3 Pilas AAA alcalinas

Uso

Pulsar el botón On/Off para encender, tiene 2 tipos de encendido, pasando de uno a otro pulsando On/Off. Los tipos de encendido son:

Luz frontal

Luz cob alta potencia zona central

Seguridad

Uso previsto

La linterna únicamente está diseñada para iluminar interiores y o exteriores y está destinada exclusivamente para uso privado y no es apto para el ámbito industrial. Utilice la linterna sólo como se describe en el presente manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considerará inapropiado y puede ocasionar daños personales. El fabricante o distribuidor no asumirá ninguna responsabilidad por daños ocasionados por un uso inapropiado o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



¡Peligro de explosión!

Las pilas pueden explotar si se calientan mucho.

- No caliente las pilas ni las arroje al fuego.
- No esponga la pila ni la linterna a un calor excesivo o a la luz directa del sol.
- No cortocircuite las pilas ni las desmonte.
- No intente bajo ningún concepto cargar pilas no recargables.

¡Riesgo de lesiones!

La radiación óptica de la linterna puede dañar los ojos.

- Nunca mire directamente la linterna.
- No mire el haz luminoso de la linterna durante tiempo prolongado.
- No deslumbré a otras personas o seres vivos con la linterna.



Riesgos para niños y personas con discapacidad física, sensorial o mental (por ejemplo, personas con alguna discapacidad o de edad avanzada con capacidades físicas y mentales reducidas) o que no cuente con experiencia ni conocimientos.

- No deje que los niños jueguen con la linterna.
- Mantenga la linterna alejada de niños menores de 8 años.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- En caso de que los niños o las mascotas ingieran las pilas, acuda inmediatamente a un médico o veterinario.
- No deje la linterna desatendida mientras esté en funcionamiento.

¡NOTA! ¡Riesgo de daños!

Un manejo inadecuado de la linterna puede provocar daños en la linterna.

- No sumerja la linterna en agua o en otros líquidos.
- No esponga la linterna a inclemencias meteorológicas (lluvia, etc).
- No llene la linterna con líquido.
- Asegúrese de que los niños no introduzcan objetos en la carcasa.
- Mantenga la linterna alejada de superficies calientes (p. eje., placa de cocción, calefacción).
- No deje caer la linterna.
- Deseche la linterna en caso de daños o cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil. El LED no se puede sustituir.

Insertar/sustituir las pilas



¡Riesgo de quemaduras!

La fuga del ácido de las pilas puede provocar quemaduras.

- Evite que el ácido de las pilas entre en contacto con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto con los ácidos de las pilas, limpie enseguida la zona afectada con abundante agua limpia y acuda inmediatamente a un médico.
- Antes de insertar las pilas, limpie en caso necesario los contactos de las pilas y del aparato.
- Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.

- Asegúrese de que el dispositivo se haya desconectado después de utilizarlo.
- No retire el líquido de las pilas con las manos desnudas, utilice guantes de goma caseros.
- Si no va a utilizar la linterna durante más de un mes, retire las pilas de la linterna.
- Retire las pilas usadas.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

¡Riesgo de daños!

Las pilas insertadas incorrectamente pueden dañar la linterna.

- Preste atención a la polaridad +/- que aparece impresa en el portapilas y en la pila.
- Inserte las pilas en el portapilas sólo con las manos secas.
- Sustituya las pilas sólo por pilas del mismo tipo.
- No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo o pilas con diferentes estados de carga.
- Sustituya las pilas tan pronto como disminuya la intensidad de la luz.
- Si no va a utilizar la linterna durante mucho tiempo, retire las pilas y guarde la linterna en un recinto seco.

Limpieza y cuidados

Apague la linterna antes de limpiarlo. Limpie la linterna periódicamente con paño seco sin pelusas. Para la suciedad más persistente, utilice un paño ligeramente humedecido.

Eliminación de residuos

Eliminar el embalaje



Elimine los materiales de embalaje sin mezclarlos, deposite los cartones en el contenedor del papel y los plásticos en los contenedores de reciclaje correspondientes.

Eliminar la linterna



Los aparatos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos. En caso de que la linterna no se pueda seguir utilizando, todo consumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos usados de forma separada de la basura doméstica, por ejemplo llevándolos a un centro de recogida de su municipio o barrio. De este modo, se garantiza que los aparatos usados se reciclen de manera correcta y se evitan consecuencias negativas para el medio ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí. Previamente, quite las pilas de la linterna y deséchelas por separado.



Las pilas y las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas y baterías, tanto si contienen sustancias nocivas o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medio ambiente.

