



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CARTAGO

Ventilador de Sobremesa

Por favor, lea completamente antes de operar LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ;

ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga a agua o lluvia. Precaución: lea y siga todas las instrucciones antes de operar el ventilador. No lo use si alguna parte está dañada o falta.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Use el ventilador únicamente para el uso previsto, como se describe en el manual de instrucciones.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
- Se requiere supervisión cercana cuando se use cualquier aparato cerca de niños.
- Desenchufe de la toma cuando no esté en uso, al mover el ventilador de un lugar a otro, antes de ponerse o quitarse partes y antes de limpiar.
- Nunca introduzca dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable al operarlo para evitar que se vuelque.
- No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede causar un peligro eléctrico.
- No opere en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
- No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de una llama abierta, cocina u otros aparatos de calefacción.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya fallado o haya sido golpeado o dañado de cualquier manera.
- No deje que el cable cuelgue sobre una mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, tome firmemente el enchufe y sáquelo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.
- Siempre use en una superficie seca.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, tratamientos de ventanas, etc.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Nunca tire o jale del cable o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, tómelo firmemente y guíelo hacia la toma de corriente.
3. Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación en busca de cortes y/o marcas de abrasión. Si encuentra alguno, esto indica que el aparato debe ser revisado y el cable de alimentación reemplazado. Por favor, devuélvalo a nuestro Departamento de Servicio o a un representante de servicio autorizado.


5. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato, ya que esto podría causar que el cable se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO, O FUNCIONA INTERMITENTEMENTE Y DEJA DE FUNCIONAR.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede ser perceptible un ligero olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Importante: Este electrodoméstico es para uso doméstico y puede conectarse a cualquier toma de corriente eléctrica de 220-240V AC (corriente eléctrica doméstica normal). No use ninguna otra toma de corriente eléctrica.



Las funciones del ventilador

- **APAGADO(OFF):** para detener el ventilador.
- **SELECCIÓN DE VELOCIDAD:** para iniciar el ventilador:
 - Baja (L)
 - Media (M)
 - Alta (H)
- **OSCILACIÓN**  para que el ventilador oscile.

Puedes ajustar el ángulo del ventilador hacia arriba y hacia abajo aproximadamente 100°.

CUIDADO Y LIMPIEZA Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Si necesita servicio, consulte a personal cualificado. El ventilador está lubricado permanentemente y no requerirá lubricación adicional durante su vida útil.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desenchúfelo de la toma de corriente. Elimine el polvo en exceso con un paño sin pelusa. Para asegurar una adecuada circulación de aire al motor, mantenga las rejillas ubicadas en la parte posterior de la carcasa del motor libres de acumulación de polvo. Puede utilizar una manguera de aspiradora para limpiar estas rejillas. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA ALMACENAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el embalaje original para guardar el ventilador. Almacene siempre el ventilador en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras esté enchufado. No enrolle el cable apretadamente alrededor del ventilador y no ejerza tensión sobre el cable donde entra en la carcasa del ventilador, ya que podría hacer que el cable se deshilache y se rompa.

NOTA SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Eliminación: No deseche este producto como residuo municipal no clasificado. La recolección de dicho residuo debe ser manejada por separado, ya que requiere tratamiento especial. Ahora hay instalaciones de reciclaje disponibles para todos los clientes, donde pueden depositar sus productos eléctricos viejos. Los clientes podrán llevar cualquier equipo eléctrico viejo a los sitios de servicios cívicos participantes gestionados por sus consejos locales. Por favor, recuerde que este equipo será procesado durante el proceso de reciclaje, así que sea considerado al depositarlo. Por favor, póngase en contacto con el consejo local para obtener detalles sobre los centros locales de reciclaje de residuos domésticos.