



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Ventilador de Torre

CUCO

Gracias por comprar nuestro producto. Le recomendamos que dedique algún tiempo a leer estas instrucciones para comprender completamente todas las características operativas que ofrece.

Instrucciones importantes – Conserve para uso futuro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el ventilador, se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad.

- El aparato es solo para uso doméstico y en interiores.
- Antes de enchufar, verifique que el voltaje en la etiqueta de clasificación del ventilador sea el mismo que el suministro eléctrico.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte del ventilador en agua u otro líquido.
- Este ventilador está destinado únicamente para uso de adultos, los niños deben ser supervisados en todo momento.
- Se recomienda desenchufar el ventilador del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Siempre desenchufe del tomacorriente antes de limpiar.
- El cable de suministro no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, el aparato debe ser desechado.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o superficie de trabajo, ni toque superficies calientes.
- No use el aparato para un uso distinto al previsto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados. Los niños de 3 años y menos de 8 años solo deben encender/apagar el aparato si ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
- No use este ventilador en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina. Nunca coloque el ventilador donde pueda caer en la bañera u otro recipiente con agua.

- En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el ventilador usted mismo, puede resultar en un peligro de incendio o descarga eléctrica.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Seleccione una ubicación adecuada para el ventilador. Siempre elija un lugar seguro de acuerdo con las Precauciones Importantes.
- Al colocar el ventilador sobre una mesa o estante, asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue de manera que pueda ser accidentalmente tirado, lo que podría hacer que el ventilador se caiga.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente adecuado.
- Temporizador: Para preajustar el temporizador del ventilador para que funcione durante 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 100 minutos y el tiempo máximo permitido es de 120 minutos, gire el dial al tiempo deseado.

CONTROL DE VELOCIDAD


- Gire el dial en sentido horario para seleccionar la velocidad deseada.
- Para ajustar la velocidad con oscilación, gire el dial en sentido antihorario.

MANTENIMIENTO


- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Apague y desenchufe el aparato de la fuente de alimentación antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
- Mantenga las rejillas de ventilación en la parte posterior del cuerpo principal libres de polvo o pelusa; utilice una aspiradora para eliminar estos residuos cuando sea necesario. No introduzca objetos en ninguna abertura para eliminar la pelusa.
- Las partes del ventilador deben limpiarse con jabón suave y un paño o esponja húmeda. No permita que el agua u otro líquido entren en la carcasa del motor.
- Elimine completamente el residuo de jabón con agua limpia.

MONTAJE DE LA BASE:


1. Para ensamblar la base al cuerpo principal, desprenda la tuerca de plástico ajustable del cuerpo principal.




2. Coloque la base en el cuerpo principal y asegúrese de que los agujeros en las dos partes de la base estén alineados.




3. Los agujeros en la base también deben coincidir con el cuerpo principal.



4. Asegure el cuerpo principal y la base girando la tuerca de plástico ajustable en sentido horario.



5. Pase el cable de alimentación a través de la ranura en la base.



ADVERTENCIA: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes del ventilador.

Este producto está en desarrollo continuo, y el diseño puede variar con respecto al manual de instrucciones o la caja sin previo aviso.



El símbolo del 'Contenedor de Ruedas' en el producto o su embalaje indica que no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Por favor, deseche este producto en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con su autoridad local.

Este producto está en desarrollo continuo, y el diseño puede variar con respecto al manual de instrucciones o la caja sin previo aviso.