




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**Ventilador de Sobremesa
PIZARRO**

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

!ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el ventilador al agua o la lluvia.

Precaución: Lea y siga todas las instrucciones antes de operar el ventilador. No use el ventilador si alguna pieza está dañada o falta.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

- El dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o capacitados para operar el equipo de manera segura y de que comprenden el posible riesgo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Limpieza y mantenimiento no se debe hacer por los niños sin supervisión.
- Use el ventilador únicamente para su uso previsto, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua ni lo rocíe con líquidos.
- Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el ventilador está en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando se esté utilizando para evitar el riesgo de vuelco.
- No use el ventilador en una ventana. La lluvia puede causar un peligro eléctrico. No use el ventilador en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- No coloque el ventilador ni sus partes cerca de una llama, cocina u otros aparatos de calefacción.
- No use el ventilador con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera.
- No permita que el cable cuelgue sobre la mesa o mostrador o que toque superficies calientes. Para desconectar, tome el enchufe y retírelo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.
- Utilice siempre sobre una superficie seca.

- Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, etc.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DIAGRAMA



1. Rejilla frontal
2. Aspa
3. Tuerca de plástico
4. Rejilla trasera
5. Eje del motor
6. Perilla de oscilación
7. Cuerpo del ventilador
8. Tornillos
9. Girador de las aspas
10. Base
11. Botones de control de velocidad
12. Apretar - girar a la izquierda
13. Aflojar - girar a la derecha

Operación

PARTE 1: MONTAJE

1. Desenrosque el girador de las aspas en sentido horario y la tuerca en sentido antihorario, y retire ambos.
2. Coloque la rejilla trasera en la posición correcta con el asa hacia arriba.
3. Enrosque firmemente la tuerca de plástico para sujetar la rejilla trasera.
4. Deseche la funda de plástico en el eje.
5. Instale las aspas en el eje hasta que el pasador de retención encaje en la muesca de las aspas.
6. Enrosque el girador de las aspas en el eje del motor en sentido antihorario (apriete girando a la izquierda).
7. Monte la rejilla de seguridad frontal en la rejilla trasera colgando el gancho superior de la rejilla frontal sobre la parte superior de la rejilla trasera. Cierre las abrazaderas alrededor de la rejilla.

PARTE 2: OPERACIÓN

1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación.
2. Ángulo vertical se puede ajustar inclinando el motor del ventilador hacia arriba o hacia abajo.
3. La velocidad deseada se puede seleccionar operando el interruptor:
 - Gire el interruptor de velocidad (3) a "0" para que el ventilador deje de funcionar;
 - Gire el interruptor de velocidad (3) a "1" para que el ventilador funcione a baja velocidad;
 - Gire el interruptor de velocidad (3) a "2" para que el ventilador funcione a alta velocidad.
 - Gire el interruptor de velocidad (3) a "3" para que el ventilador funcione a la máxima velocidad.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si necesita reparación. El ventilador está permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional durante la vida del ventilador.

PARA LIMPIAR: Antes de limpiar, apague el ventilador y desconéctelo de la toma eléctrica. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para asegurar la circulación adecuada de aire para el motor, mantenga los orificios ubicados en la parte trasera de la carcasa del motor libre de acumulación de polvo. Una aspiradora se puede utilizar para limpiar estos orificios. No sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.

PARA GUARDAR: Asegúrese de desmontar y limpiar el ventilador antes de guardarlo. Conserve el empaque original con el fin de almacenar el ventilador. Siempre guárdelo en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está enchufado. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del cuerpo del ventilador.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN PARA LOS USUARIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.