



ABRILA

VENTILADOR HUMIFICADOR




OPIUM

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de poner en funcionamiento el ventilador o realizar operaciones de mantenimiento.

Siga todas las instrucciones de seguridad; no seguir las instrucciones puede llevar a accidentes y/o daños. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.

Diagrama



Descripción Funcional:

1. Tecnología de refrigeración por ciclo de agua pulverizada: ciclo de agua grande, refrigeración más rápida y humedad de cristales de hielo más duradera.
2. Adopta el conducto de aire de la bomba tubular, mayor volumen de aire.
3. Los iones negativos generan oxígeno reactivo y purifican el aire.
4. La función de temporizador es de 1 a 9 horas.
5. Función de control remoto, fácil de operar.
6. El filtro de aire doble puede ser removido para facilitar la limpieza.
7. Función de alarma cuando el depósito del agua está vacío.

Instrucciones Importantes de Seguridad


- Este ventilador está diseñado para una fuente de alimentación eléctrica de 100-240V 50-60Hz CA.
- Antes de limpiar o mover el ventilador, asegúrese de que esté desenchufado. Al desenchufarlo, agarre la parte de goma del enchufe y no tire del cable.
- No desenchufe con las manos mojadas para evitar una descarga eléctrica.
- No dañe, doble excesivamente, estire, entrelace o presione el cable eléctrico. No reemplace el cable eléctrico usted mismo. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar un peligro.
- No introduzca ningún objeto extraño en la entrada o salida de aire. Esto causará peligros o reducirá la potencia del ventilador.
- Evite el goteo de agua y estar cerca del fuego. Evite la inhalación de objetos inflamables o explosivos.
- No rocíe pesticidas o detergentes en el ventilador para evitar daños en el acabado de goma.
- Cuando el ventilador no se utilice durante un largo período del tiempo, apague todos los interruptores y desenchufe el ventilador.
- No intente reparar el ventilador usted mismo. Debe ser realizado por una persona calificada.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del ventilador no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar la limpieza u otro mantenimiento.

Precauciones de Uso


- Asegúrese de que el ventilador esté colocado en una posición estable y nivelada. No puede usarse inclinado o volcado.
- Desconecte el cable de alimentación antes de mover el aparato. Levante el asa ubicada en la parte trasera del ventilador para mover el producto.
- No use el ventilador en ambientes de alta humedad o lugares polvorientos.
- Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
- Asegúrese de que el agua en el tanque no esté por debajo de la marca más baja, de lo contrario, la función de enfriamiento no podrá operar.

- Nunca inserte dedos, lápices u otros objetos a través de las rejillas cuando el enchufe esté conectado.

Instrucciones de operación del panel





Instrucciones de operación del control remoto



Instrucciones de operación

Por favor, agregue agua limpia al tanque antes de usar, como se muestra a continuación.



Uso

Función de apagado automático: después de 10 horas sin ninguna operación, se apagará automáticamente.

Encendido: Después de encenderse, sonará el zumbador (165 ms).

- Encendido:

Después de encender el aparato, el zumbador sonará (165 ms) y el icono de encendido en el panel LCD no se iluminará.

- ON/OFF: 

Presione esta tecla para encender el ventilador, el ventilador comenzará a funcionar a velocidad 5 con viento normal, y la pantalla mostrará el "5" correspondiente. Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el dispositivo y volver al estado de espera. Todas las funciones tienen memoria si el dispositivo permanece en estado de espera.

- VELOCIDAD: 

Presione este botón para ajustar la velocidad del viento. Este dispositivo tiene 12 velocidades de viento.

- ENFRIAR: 

Presione este botón para iniciar o detener la función de enfriamiento. Cuando el dispositivo detecte la falta de agua, emitirá un sonido de alarma y el zumbador emitirá tres alarmas de "IIBi--Bi--Bill". Al mismo tiempo, la bomba de agua se detendrá y el indicador de enfriamiento parpadeará durante 30-35 segundos.

- MODO: 

Presione esta tecla para cambiar el modo de viento, la secuencia de operación es viento normal → viento natural → viento para dormir.

- OSC: 

Presione esta tecla por primera vez para que el distribuidor de aire oscile en sentido horario, y se encenderá el indicador de oscilación. Presiónela nuevamente para la oscilación en sentido antihorario, y presiónela una vez más para desactivar la oscilación.

- Temporizador: 

Después de encender el sistema, este se encuentra por defecto sin temporización. Para configurar la temporización, presione el botón de temporizador para seleccionar una duración de 1 hora a 9 horas en incrementos de 1 hora (1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H→9H). Se mostrará el modo de temporización acumulativa y la duración máxima es de 9 horas.

Control remoto

La función de los botones en el control remoto es la misma que en el panel de control.

- La distancia de recepción del control remoto debe ser de 5 metros, con un ángulo central de 30-45 grados.
- Si el control remoto no responde incluso cerca de la máquina, reemplace la batería del control remoto.
- No permita que los niños jueguen con los controles remotos como si fueran juguetes.

Limpeza y Mantenimiento

Por favor, desconecte primero el cable de alimentación.

El método de limpieza es el siguiente:



Limpe el tanque de agua:

El cuerpo se puede limpiar con un líquido limpiador y un paño suave.

No utilice limpiadores corrosivos, gasolina, alcohol, etc., para limpiar las partes de plástico, para evitar deformaciones o daños.


Limpe el tanque de agua

Extraiga el tanque de agua, luego utilice un cepillo para limpiar el tanque, enjuáguelo con agua limpia, séquelo y vuelva a colocarlo en la unidad.



Recogida del cable de alimentación:

Después de limpiar, si no lo está utilizando, puede colocar el cable de alimentación en el dispositivo de enrollado.



Para almacenar este ventilador:

1. Asegúrese de que el agua del tanque esté completamente drenada y vacíe el tanque.
2. Colóquelo en la caja de cartón con bolsa protectora.
3. Almacénelo en un lugar seco y ventilado.