



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




**VENTILADOR DE PIE
TORBELLINO**


ADVERTENCIAS

- No coloque nunca el ventilador cerca de líquidos inflamables y aparatos que funcionen con gas.
- Cuide de que el ventilador no entre en contacto con agua u otros líquidos; esto podría producir un choque eléctrico.
- No introduzca ningún objeto ni los dedos en las aspas del aparato en movimiento. Proteja a los niños ante este peligro.
- Nunca intente reparar usted mismo el aparato. Cualquier intervención realizada por una persona no cualificada puede ser peligrosa; en este caso, las condiciones de la garantía pierden su vigencia. También el cambio del cable de red debe realizarlo un electricista reconocido.
- Utilice este aparato únicamente en interiores y hágalo funcionar según estas instrucciones. No utilice el aparato para otros fines.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
- Compruebe de vez en cuando el cable de red. No utilice nunca el cable de red, el enchufe o el aparato si están dañados.
- Desenchufe el ventilador antes de trasladarlo a otro lugar.
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Cuide de que el ventilador se encuentre en una superficie plana y estable durante su uso para evitar que se caiga.
- No utilice nunca un alargador.
- No utilice productos químicos para limpiar el ventilador.
- Cuide de que los niños estén siempre vigilados por un adulto si se encuentran cerca del ventilador en funcionamiento.

Diagrama estructural



Instrucciones de montaje




Procedimientos de ensamblaje:

Procedimientos de ensamblaje de la columna de acero:

1. Retira las cuñas y el vástago roscado de la columna de acero, y desenrosca el vástago roscado de la parte superior de la columna de acero.
2. Introduce el vástago de acero en la base y fíjalo con la cuña y el vástago roscado.
3. Instala la columna de acero en la parte principal del ventilador en sentido horario y fíjala con el vástago de acero.

Procedimientos de ensamblaje de la rejilla:


1. Retira el seguro de rejilla y el seguro de cuchillas del eje del motor principal.
2. Instala la rejilla trasera en el motor principal a través de los localizadores, y fija el seguro de rejilla en sentido horario.
3. Instale las aspas en el eje del motor fijando el seguro de aspas.
4. Coloca la rejilla frontal en la ranura del círculo de rejilla en sentido horario, como se muestra en la Fig. 1."



Operación

Cambiar la dirección vertical:


Agarra la cabeza del ventilador y gírala hacia arriba o hacia abajo.




Funciones de la versión con control remoto:

- Tecla ON/OFF: El producto se enciende en "Velocidad Baja" al presionar esta tecla.
- Tecla de Velocidad (SPEED): La velocidad aumenta un nivel al presionar la tecla, y se apaga con otra presión.
- Tecla de Oscilación (OSC): La cabeza del ventilador comienza a oscilar al presionar esta tecla y deja de oscilar al presionar de nuevo.

- Tecla de Temporizador (TIMER): Selecciona el tiempo deseado del temporizador al presionar esta tecla.
- Tecla de Modo(MODE): Los modos cambian entre "Modo Natural", "Modo Normal" y "Modo de Sueño" al tocar esta tecla.
- Pantalla de Visualización: Esta área muestra la indicación de función cuando se tocan las teclas anteriores, y muestra la temperatura ambiente después de 3 segundos sin operación. La pantalla se apaga después de 3 minutos sin ninguna operación.



Instrucciones del Control Remoto



Aviso: El panel de control varía según el modelo; consulte el producto real. Las funciones controladas por el control remoto son las mismas que las del panel de control. Los obstáculos entre el control remoto y el producto pueden causar fallos en el control. Por favor, evite que el control remoto se caiga para evitar daños.

MANTENIMIENTO

Advertencia: Para evitar un choque eléctrico, deberá apagar el aparato y desenchufarlo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o reparación.

Limpieza

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie la carcasa con un paño suave y húmedo. No utilice ningún disolvente químico (benceno, alcohol, gasolina).
- No deje que entren gotas de agua en el aparato.

En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante un largo período:

- Apáguelo y desenchúfelo.
- Mantenga el aparato en un lugar seco.
- Mantenga el aparato libre de polvo.

DAÑOS

Fabrilamp no asume ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo como consecuencia de una instalación incorrecta del mismo, otra que la descrita en las instrucciones de instalación, así como por daños consecuencia de circunstancias imprevistas, como desastres naturales, relámpagos, etcétera. Todos los costes derivados de estos daños corren por cuenta única del comprador y no se incluyen en las condiciones de garantía.

RECOGIDA DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS



La Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos impone que los electrodomésticos de segunda mano no pueden desecharse en la basura urbana. Los aparatos de segunda mano deben ser recogidos para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales de los que están hechos y limitar así el impacto en la salud humana y el medio ambiente. Todos estos productos están marcados con un símbolo (de un contenedor de basura tachado) que nos recuerda las obligaciones de utilizar un contenedor diferente. Los consumidores deben comunicarse con las autoridades locales o proveedores en referencia al procedimiento que deben seguir cuando se deshagan de sus electrodomésticos.