



# MANUAL DE INSTRUCCIÓN

VENTILADOR PIE

**BORLON**



## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

### **LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**


**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas: Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

1. El producto es solo para uso doméstico.
2. Conecte el electrodoméstico a una fuente de alimentación de corriente alterna monofásica con el voltaje especificado en la placa de clasificación.
3. Nunca deje el ventilador desatendido mientras esté en uso. Siempre apague el producto y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
4. Se requiere extrema precaución cuando un ventilador se utiliza cerca de niños, personas inválidas o ancianos, y siempre que el ventilador se deje funcionando sin supervisión.
5. No pase el cable por debajo de alfombras y no lo cubra con tapetes, corredores u objetos similares. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico y donde no pueda tropezarse.
6. No opere el ventilador con un cable o enchufe dañados, o después de que el ventilador haya fallado, caído o sido dañado de alguna manera.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
8. Utilice el ventilador en un área bien ventilada. Mientras esté en uso, mantenga una distancia no menor a 20 cm de la pared o esquina para asegurarse de que las entradas o salidas de aire no se bloqueen inesperadamente. El ventilador no debe colocarse inmediatamente debajo o al lado de una cortina u objetos similares.
9. No inserte ni permita que los dedos u otros objetos entren en la rejilla para evitar peligros mecánicos cuando esté en uso. No bloquee las entradas de aire o las salidas de escape de ninguna manera.
10. Use el ventilador solo en un suelo plano y seco.

**SOLO PARA USO DOMÉSTICO**

**GUARDA ESTOS INSTRUCCIONES**


## ESTRUCTURA Y PARTES



- A: A. REJILLAS
- B: B. ASPAS
- C: C. ARO DE REJILLAS
- D: D. PANEL DE CONTROL
- E: E. CAJA DE CAMBIOS
- F: F. TUBO DE EXTENSIÓN
- G: G. REGULADOR DE ALTURA
- H: H. TUBO EXTERIOR
- I: I. BASE

## INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

El ventilador se empaqueta con su base y/o otras piezas no conectadas. Debe unir las antes de poner en funcionamiento el ventilador. **ADVERTENCIA:** Nunca lo ponga en funcionamiento sin su base y/o otras piezas conectadas. Opere el ventilador solo en posición vertical; cualquier otra posición podría crear una situación peligrosa. Siga la secuencia de ensamblaje de la base y otras piezas de la siguiente manera:



a. Desempaque el ventilador y retire todas las piezas del paquete.


b. Utilice el perno doblado y la placa de presión proporcionados para unir los conjuntos del poste de soporte a la base.

c. Ajuste el tubo de extensión a la longitud deseada y luego bloquéelo con regulador de altura.

d. Afloje regulador de altura para caja de cambio e inserte el tubo de extensión en el orificio ubicado en la parte inferior, luego vuelva a apretar firmemente regulador de altura.

e. Utilice la tuerca de fijación para la rejilla trasera para unir la rejilla trasera a la cabeza del ventilador y use la tuerca de fijación para las aspas para instalar las aspas en su lugar completamente.

f. Para unir la rejilla frontal a la rejilla trasera, debe utilizar el aro de la rejilla cuidadosamente para sostenerlos juntos y luego asegurar el aro de la rejilla con el tornillo proporcionado.



## **INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de utilizar el ventilador, asegúrese de que esté en una superficie plana y estable. Puede producirse daño si se coloca en una inclinación o declive. Coloque todos los interruptores en la posición “OFF”, luego inserte el enchufe directamente en un tomacorriente estándar de CA. Asegúrese de que el enchufe se ajuste firmemente en el tomacorriente.

a. Presione el botón de encendido/velocidad para iniciar el ventilador y seleccionar el nivel de velocidad del ventilador, según la siguiente secuencia: Baja - Media - Alta - Baja. La selección de la velocidad del ventilador se puede circular y la lámpara piloto de velocidad estará encendida durante el funcionamiento del ventilador.

b. Presione el botón de Modo para elegir el modo de viento deseado según la siguiente secuencia: Viento normal - Viento natural - Viento de sueño - Viento normal. La selección del modo de viento se puede circular y la lámpara piloto del modo de viento estará encendida durante el funcionamiento del ventilador.

c. Ajuste el tiempo presionando el botón de temporizador para seleccionar un nivel de temporización deseado, el rango está entre 0.5 y 7.5 horas. La luz piloto correspondiente al nivel de temporización seleccionado se iluminará.

d. Si desea ampliar el área de ventilación en su habitación, presione el botón OSC, el ventilador oscilará y ventilará su habitación en un área grande, la luz piloto se iluminará. Para detener la oscilación, simplemente presione nuevamente el botón OSC; la luz piloto se apagará.

e. Presione el botón “OFF” para apagar el ventilador, y todas las luces piloto se apagarán.

f. Para elevar o bajar la altura del ventilador, afloje la tuerca de bloqueo para elevación, y eleve o baje el poste de elevación a la altura deseada, luego apriete firmemente la tuerca de bloqueo.

Nota: apague el ventilador antes de elevar o bajar su altura. Para apagar completamente el ventilador, gire todos los controles a “OFF” y retire el enchufe del tomacorriente.

Nota: Todas las funciones anteriores se pueden operar mediante el control remoto.

## **MANTENIMIENTO**

1. Siempre retire el enchufe del tomacorriente y permita que el ventilador se detenga antes de limpiarlo.

2. Limpie las superficies externas del ventilador con un paño suave y húmedo (no goteando agua).

**ADVERTENCIA:** No sumerja el ventilador en agua. No use productos químicos de limpieza como detergentes y abrasivos. No permita que el interior (especialmente el PCB) se moje, ya que esto podría crear un peligro.

3. Cuando la unidad no esté en uso, asegúrese de que esté desenchufada del tomacorriente. Para almacenar el ventilador, puede empaquetarlo en la caja original y guardarlo en un lugar fresco y seco hasta su uso posterior.

4. En caso de mal funcionamiento o duda, no intente reparar el ventilador usted mismo, ya que podría resultar en un peligro de incendio o descarga eléctrica.