




ABRILA

## Manual de instrucciones



JALON


## Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas o para nuevos usuarios.


- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en la etiqueta de especificaciones del aparato y que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. No lo utilice con fines industriales o comerciales.
- Revise regularmente el cable de alimentación para detectar posibles daños visibles. Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por un profesional cualificado para evitar cualquier tipo de peligro.
- La instalación de este aparato en la pared del baño debe hacerse siempre a una distancia tal que ninguna persona en la ducha o en la bañera pueda alcanzarlo.
- No utilice el dispositivo directamente sobre el suelo sin instalar las patas.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables, superficies húmedas donde pueda caer o ser empujado al agua, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en exteriores.
- No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- Permita que el aparato funcione a temperatura máxima durante 2-3 horas en un lugar bien ventilado para eliminar residuos de fabricación.
- La superficie del producto alcanzará altas temperaturas durante su funcionamiento. Evite el contacto de la piel con esta superficie y utilice el asa para moverlo.
- Utilícelo siempre con las barras en posición horizontal.
- Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.
- Este aparato no está destinado al uso por niños menores de 8 años. Puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que estén bajo supervisión continua.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que

conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

- Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere supervisión constante cuando el aparato esté siendo



utilizado por o cerca de niños.




## FUCIONAMIENTO

1. Barras calefactoras
2. Soportes laterales
3. Pantalla LED
4. Botón del temporizador
5. Botón de encendido/apagado
6. Soportes de pared
7. Tornillos de fijación
8. Tacos de pared
9. Tornillos para pared

## Instrucciones de montaje

### **Antes de la instalación, verifique lo siguiente:**


1. El panel de control debe estar en la posición inferior durante la instalación.
2. La distancia entre la bañera y el aparato debe ser de al menos 60 cm.
3. La distancia entre el techo de la casa y el aparato debe ser de al menos 25 cm.
4. La distancia entre el suelo y el aparato debe ser de al menos 60 cm.



### **INSTALACIÓN**


1. Marque en la pared los 4 orificios que se deben hacer con el taladro.  
La separación horizontal entre los orificios debe ser de 450 mm y la vertical de 745 mm.
2. Una vez que se hayan marcado los orificios, taladre los 4 orificios con un diámetro de 8 mm.

## Techo



## Suelo

3. Retire los soportes de pared como se muestra en la imagen.
4. Inserte el taco en el orificio de la pared, luego coloque el accesorio exterior en los soportes de pared y utilice el tornillo de pared para fijar correctamente el accesorio. Repita este paso para el resto de los orificios.



5. Fije los accesorios internos y los 4 accesorios frontales al soporte para toallas con los tornillos, luego coloque la cubierta decorativa para que el tornillo no sea visible.
6. Una vez que los accesorios estén colocados en el toallero, inserte los accesorios internos en los externos que están en la pared, ajuste la distancia deseada y apriete los tornillos de fijación para que quede bien asegurado.



## CÓMO USAR

### 1. Modo de calefacción:

Cuando presione el botón de encendido, el aparato entrará en modo de calefacción continua y seguirá calentando hasta que lo apague.

### 2. Configurar temporizador para apagar:

Después de presionar el botón de encendido, presione el botón de temporizador para establecer un tiempo de 1 a 24 horas. La pantalla mostrará "1H, 2H...24H".

### 3. Configurar temporizador para encender:

Presione el botón de temporizador, la pantalla mostrará "-01, -02, ... -24", lo que indica que el aparato se encenderá una vez que se alcance el tiempo programado.

### 4. Función de ventana abierta:

El aparato incorpora una función de detección de ventana abierta. Si la temperatura de la habitación baja 8 grados en un minuto, el aparato se apagará automáticamente para ahorrar energía, y la pantalla mostrará "OPN". Puede presionar el botón de encendido para volver a encender el aparato.

## Limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, espere a que se enfrie y desconéctelo de la corriente.
- No use abrasivos ni disolventes. Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
- Es necesario quitar el polvo de la superficie regularmente.
- ¡Está prohibido lavar el dispositivo y sumergirlo en agua!
- Si no va a utilizar el calentador durante un largo período, límpie su superficie y guárdelo en la caja de color.
- Debe colocarse en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y los impactos mecánicos sobre el dispositivo.

¡Atención! El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados directa o indirectamente por no seguir este manual de instrucciones, las normas de seguridad generales o por interferir en la construcción del producto.



Este marcado indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover el reutilizo sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera

segura para el medio ambiente.