




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador Cerámico



Modelo: YUMA

REF:

278420928

278420900

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Asegúrese siempre de que el calefactor esté colocado sobre una superficie firme y nivelada. No lo sitúe cerca de cortinas o muebles, ya que podría provocar riesgo de incendio.
2. Este aparato debe utilizarse únicamente en interiores.
3. El aparato debe utilizarse siempre bajo supervisión.
4. No está destinado para su uso en baños, lavanderías o lugares similares. Nunca coloque el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
5. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
6. No utilice el aparato en lugares donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
7. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados salvo bajo supervisión continua.
8. Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si este se encuentra en su posición normal de funcionamiento y han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados. No deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
10. El símbolo  significa: «NO CUBRIR».

Advertencia: Existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o situado cerca de cortinas u otros materiales combustibles.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado, para evitar riesgos.
12. Este producto es exclusivamente para uso doméstico.
13. No utilice el calefactor con programadores, temporizadores u otros dispositivos que lo enciendan automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o mal colocado.
14. La rejilla de protección no proporciona protección total para niños pequeños ni personas vulnerables. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

15. No utilice el calefactor como aparato portátil si las patas no están correctamente instaladas.

16. No coloque el calefactor sobre alfombras de pelo muy grueso.

Precaución

Para evitar riesgos derivados del rearme involuntario del limitador térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo externo de conmutación, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se conecte y desconecte regularmente por parte del suministro eléctrico. Algunas partes del aparato pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

Parámetros técnicos

Modelo	Potencia	Tensión nominal	Frecuencia
YUMA	900 W	220-240V~	50-60Hz

LIMPIEZA DEL CALEFACTOR

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del calefactor con un paño ligeramente húmedo y séquelo después con un paño seco.

No utilice detergentes ni productos abrasivos y no permita que el agua penetre en el interior del aparato.

ALMACENAMIENTO DEL CALEFACTOR

Cuando el calefactor no vaya a utilizarse durante un período prolongado, protéjalo del polvo y guárdelo en un lugar limpio y seco.

Montaje de la base

Siga las instrucciones de montaje. Retire las tuercas de la base.

1. Pase el cable de alimentación a través de la placa base y colóquelo en el canal para cables, asegurándose de que quede bien fijado.
2. Asegúrese de que la placa base esté correctamente posicionada y, a continuación, vuelva a colocar las tuercas y apriételas firmemente.



Funcionamiento

1. Inserte el enchufe en una toma de corriente.
2. Coloque el interruptor de potencia hacia la izquierda en la posición “450W” o “900W”.
 - “450W” significa que funciona un solo tubo calefactor (potencia 450 W).
 - “900W” significa que funcionan dos tubos calefactores (potencia 900 W).
3. Coloque el interruptor de potencia hacia la derecha en la posición “Giro 450W” o “Giro 900W”.
 - “Turn 450W” significa que funciona un tubo calefactor junto con la función de oscilación (450 W).
 - “Turn 900W” significa que funcionan dos tubos calefactores junto con la función de oscilación (900 W).
4. Conecte el aparato a una toma de corriente estándar de 220–240 V~.



ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.