



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Modelo: NAMID

Gracias por elegir esta báscula electrónica de cocina.

Para garantizar un funcionamiento correcto, prolongar la vida útil del producto y obtener la máxima precisión de pesaje, lea atentamente este manual antes de usarla.

Características principales

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión para resultados de pesaje más exactos
- Capacidad: 5 g – 5 000 g
- División: 1 g
- Función de tara
- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Indicador de batería baja y de sobrecarga
- Cambio de unidades: g / oz / lb:oz / ml
- Alimentación: 1 pila CR2032

Descripción de los botones



UNIT

⏻ / TARE

- Tecla “UNIT”: Cambio de unidad
- Tecla “ON/TARE”: Encendido, apagado y función de tara

Instalación de la pila

- Antes de utilizar la báscula por primera vez, compruebe el compartimento de la pila y retire cualquier lámina o tira aislante de plástico que pueda haberse colocado para evitar la descarga de la pila durante el transporte o el almacenamiento.
- Al sustituir la pila, asegúrese de que los polos positivo y negativo estén correctamente alineados.



Funcionamiento

- Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y estable. Se recomienda una mesa limpia y plana.
- Pulse el botón ON/TARE para encender la báscula. La báscula estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre "0 g" tras la inicialización completa.
- Pulse el botón UNIT para seleccionar la unidad de medida deseada.



- Coloque el recipiente u objeto que desee pesar sobre la plataforma; el peso se mostrará en la pantalla.



- Pulse el botón ON/TARE para borrar el peso del recipiente; la pantalla mostrará “T” y “0 g”. A continuación, introduzca el alimento en el recipiente o añada más ingredientes; el peso de los ingredientes añadidos se mostrará en la pantalla.



- Continúe utilizando el botón ON/TARE para obtener el peso de distintos ingredientes mediante la función de tara. Cuando se retire todo el contenido de la plataforma, la pantalla mostrará el peso negativo real.



- Mantenga pulsado el botón ON/TARE para apagar la báscula cuando la pantalla muestre “0 g” y no se necesiten más mediciones, o bien la báscula se apagará automáticamente tras unos 2 minutos sin uso.

Códigos de error

1. Lo — Batería baja. Sustituya la pila.



2. EEEE — Capacidad máxima superada. La báscula no puede medir pesos superiores a 5 000 g.



Atención

1. Coloque siempre la báscula sobre una superficie dura, plana y limpia, y asegúrese de que esté estable antes de usarla.
2. La capacidad máxima de la báscula es de 5 kg, correspondiente al peso antes de aplicar la tara. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo; si hay suciedad persistente, puede humedecer el paño con una solución jabonosa suave. Mantenga la báscula alejada del agua, líquidos corrosivos, calor y frío extremos.
3. Esta báscula es un instrumento de medición de alta precisión. No la golpee, no la deje caer ni intente desmontarla. Manipúlela con cuidado para evitar daños durante el uso o el transporte.
4. Esta báscula es solo para uso doméstico y no es adecuada para uso profesional.
5. Si la báscula no funciona correctamente, compruebe la pila y sustitúyala si es necesario.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.