



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador Cerámico



Modelo: DRISANA

REF:

279321515

279321501

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el calefactor con ventilador, para garantizar un uso correcto.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Precauciones de funcionamiento

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el calefactor.
2. No conecte ni desconecte el enchufe para encender o apagar el aparato; utilice siempre el interruptor de encendido/apagado.
3. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
4. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
5. No utilice la misma toma de corriente para otros aparatos de alta potencia.
6. Desenchufe el aparato cuando no haya nadie presente.
7. No utilice el calefactor en lugares donde pueda volcarse o recibir golpes fácilmente.
8. Si el calefactor presenta algún fallo, apáguelo inmediatamente, desenchúfelo y deberá ser revisado por una persona cualificada.
9. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.



10. El símbolo indicado en el aparato  significa: «ADVERTENCIA: NO CUBRIR».
11. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
12. Puede oírse un ligero sonido al encender o apagar el aparato; es normal debido a la expansión del material al calentarse y su contracción al enfriarse.
13. El elemento calefactor ha sido tratado especialmente para garantizar una larga vida útil. No sustituya el elemento calefactor por otro distinto.
14. Este aparato es solo para uso doméstico.
15. Advertencia: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir por sí mismas, a menos que estén bajo supervisión constante.
16. No utilice el calefactor si se ha caído.
17. No lo utilice si presenta daños visibles.
18. Utilice el calefactor sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, según corresponda.
19. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.

20. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato salvo bajo supervisión continua.

Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si este se encuentra colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados. No deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.

21. Precaución: Algunas partes del aparato pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

Breve introducción del producto


El calefactor con ventilador de esta serie utiliza tecnología de calentamiento PTC, que ofrece alta eficiencia térmica, concentración del calor y una amplia gama de aplicaciones.

Parámetros técnicos

Modelo	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia	Clase II
DRISANA	1500W	220-240V~	50-60Hz	

Uso

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe lo siguiente:
A: Que el elemento calefactor y el cable de alimentación no estén dañados.
B: No utilice una toma de corriente con una capacidad inferior a 10 A, para evitar cualquier accidente.
2. Utilice el calefactor sobre una superficie plana y estable para evitar que pueda volcarse.
3. Funciones del panel de control:

	1. Conecte el aparato a la red eléctrica. El indicador luminoso se encenderá. A continuación, gire el selector de funciones. 1.1 “0”: Apagado. 1.2 “”: Modo ventilación. 1.3 “I”: Calor bajo (1000 W). 1.4 “II”: Calor alto (1500 W). 2. El aparato dispone de un termostato regulable para ajustar la temperatura. Gire el mando hasta alcanzar la temperatura deseada. 3. Si el aparato se inclina o la base se separa del suelo, el suministro eléctrico se interrumpirá automáticamente (protección antivuelco).
---	--

4. Si deja de utilizar el calefactor, apague todos los interruptores y desenchufe el aparato.
5. Si desea mover el calefactor, apague los interruptores, desenchúfelo y sujételo por el asa situada en la parte posterior del convector.

Mantenimiento

1. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. No utilice agua para lavar el calefactor. Puede limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido con un detergente neutro. No utilice disolventes como gasolina u otros productos similares.
3. El calefactor con ventilador debe utilizarse o almacenarse únicamente cuando esté completamente frío y seco.
4. Si no va a utilizar el calefactor durante un período prolongado, desenchúfelo y guárdelo en un lugar seco, preferiblemente dentro de una bolsa protectora y en su embalaje original.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseché los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.