



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoacumulador de calor portátil



Modelo: FARGO

Referencia: 283010629


Lea atentamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Antes de utilizar el producto, compruebe que todos los accesorios incluidos estén en buen estado.
- Retire cualquier material de embalaje de los accesorios.
- No limpie el aparato con tricloroetileno ni con otros disolventes agresivos.
- Utilice el producto únicamente conforme a las instrucciones descritas en este manual.
- No tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el cable no esté en contacto con superficies calientes o cortantes.
- No utilice el aparato si el cable está dañado. Si el cable presenta daños, deberá ser sustituido por una persona cualificada.
- Para reparaciones o adquisición de piezas, contacte con un profesional cualificado.
- Verifique siempre que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en los datos técnicos del producto.
- En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato y no lo manipule. Para reparaciones, acuda a un profesional cualificado y utilice repuestos originales.
- Conecte el dispositivo únicamente a corriente alterna (AC).
- No se recomienda el uso de adaptadores, regletas múltiples o alargadores. Si fuera imprescindible, utilice únicamente dispositivos homologados conforme a la normativa vigente.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso.
- Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchúfelo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni descalzo.
- No lo exponga a la intemperie (lluvia, sol, etc.).
- No lo almacene cerca de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo bajo supervisión adecuada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Cuerpo del calentador
2. Indicador LED rojo de carga
3. Puerto de carga
4. Cable de alimentación / carga
5. Funda protectora de tela



PRECAUCIONES DE USO

- Verifique que la instalación eléctrica pueda soportar la potencia máxima del producto.
- Si el cable está dañado, no utilice el aparato y diríjase a un profesional cualificado.
- No deje el aparato conectado a la red eléctrica más de 10 minutos después de completar la carga.
- Mantenga el cable alejado de las partes calientes.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- Mantenga una distancia mínima de 1 metro respecto a materiales inflamables.
- Antes de cargar el producto, asegúrese de que esté completamente frío.
- No toque la superficie caliente durante el funcionamiento ni durante el enfriamiento.
- No deje el aparato desatendido durante la carga.
- Utilice siempre la funda de tela durante el uso.
- El producto solo debe guardarse cuando esté completamente frío.
- Uso exclusivamente doméstico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Utilice siempre el calentador con la funda de tela.
2. Inserte el extremo del cable de alimentación (4) en el puerto de carga (3). A continuación, conecte el cable de alimentación (4) a una toma de corriente. El LED rojo (2) se encenderá para indicar que el calentador está cargando. Durante todo el proceso de carga, coloque el calentador sobre una superficie plana. No deje el calentador conectado a la toma de corriente durante más de 10 minutos.
3. Cuando se alcance la temperatura máxima (75 °C), el LED rojo (2) se apagará.
4. Después de la carga, desconecte el cable de alimentación (4) tanto del puerto de carga (3) como de la toma de corriente.
5. Introduzca el calentador en la funda de tela (5) suministrada. El calentador estará entonces listo para su uso, con una autonomía aproximada de 3 horas.
6. La autonomía de 3 horas se ha calculado considerando condiciones medias de temperatura ambiente y uso. Un uso diferente al indicado en estas instrucciones puede reducir este tiempo.
7. Para recargar el calentador, conecte el cable de alimentación al puerto de carga (3) y a la toma de corriente. Antes de volver a conectarlo a la corriente, asegúrese de que el calentador se haya enfriado completamente.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima: 75 °C

Tiempo de carga: 5-8 minutos

Tiempo de mantenimiento del calor: 4–8 horas

Potencia: 550 W

Tensión: 220–240 V ~ 50-60 Hz

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.