



# ABRÎLA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Termoventilador Cerámico PTC**



**Modelo: INOLA**

Referencia: 278321509

## USO PREVISTO

Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores en entornos residenciales y de oficina. No está diseñado para uso industrial ni para otras aplicaciones comerciales.

Utilice el aparato únicamente con una instalación eléctrica en buen estado y conforme a la normativa vigente. Este calefactor debe conectarse a una toma de corriente de 220–240 V CA. No conecte otros aparatos al mismo circuito eléctrico. Si tiene dudas sobre la idoneidad de su instalación eléctrica, consulte a un electricista cualificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar riesgo de incendio, sobrecalentamiento, mal funcionamiento, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Utilice el calefactor con ventilador únicamente si dispone de un detector de humo en funcionamiento situado en las proximidades del aparato.

Durante el uso del calefactor, deben seguirse las INSTRUCCIONES IMPORTANTES que se indican a continuación. En dichas instrucciones se utiliza la palabra “ADVERTENCIA” para indicar el nivel de riesgo: ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calefactor con ventilador.
- El calefactor se calienta durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda entre en contacto con las superficies calientes. Utilice el asa proporcionada para mover el aparato.
- Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa y cortinas a una distancia mínima de 0,9 m de la parte frontal del calefactor y alejados de los laterales y la parte trasera.
- No utilice el calefactor sin supervisión. Extreme la precaución cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad o mascotas.
- No utilice el calefactor si el cable de alimentación está dañado, si el aparato presenta un mal funcionamiento, ha sufrido una caída o ha sido dañado de cualquier forma. En tales casos, debe ser sustituido por una persona cualificada.

- No utilice el calefactor en exteriores.
- Utilice el calefactor únicamente en entornos secos. No está diseñado para su uso en baños, lavaderos u otras zonas similares, ni cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el calefactor en un lugar donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua. No lo utilice en zonas húmedas, como sótanos inundados.
- No coloque el calefactor sobre superficies pequeñas, inestables o irregulares que puedan provocar su vuelco o caída.
- Para un funcionamiento seguro, coloque el calefactor sobre una superficie lisa y no combustible. No lo coloque sobre alfombras, moquetas, suelos de vinilo u otras superficies plásticas. No apto para uso en exteriores ni en zonas húmedas.
- Este calefactor no está diseñado como fuente principal de calefacción.
- Conecte siempre el calefactor directamente a una toma de corriente mural. No utilice alargadores ni regletas.
- Desenchufe siempre el calefactor cuando no esté en uso.
- No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes u otros recubrimientos. Coloque el cable fuera de zonas de paso para evitar tropiezos.
- Para desconectar el aparato, apague los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que esto puede provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el aparato.
- Para evitar el riesgo de incendio, no bloquee las entradas ni salidas de aire. No utilice el calefactor sobre superficies blandas como camas o sofás, donde las aberturas puedan obstruirse.
- El calefactor contiene en su interior componentes que generan chispas o arcos eléctricos. No lo utilice en zonas donde se utilicen o almacenen gasolina, pinturas o líquidos inflamables.
- Utilice este calefactor únicamente conforme a lo descrito en este manual. Cualquier uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales o daños materiales.

## **FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR**

Utilice siempre el calefactor en posición vertical y siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones de este manual.

## UBICACIÓN DEL CALEFACTOR

Coloque el calefactor en la zona más fría de la habitación.

## CONEXIÓN DEL CALEFACTOR

Conecte el calefactor directamente a una toma de corriente mural de 220–240 V CA, 50 Hz. Asegúrese de que el enchufe encaje firmemente en la toma. Una conexión floja puede provocar sobrecalentamiento y daños en el enchufe o en el aparato.

Nota: Para evitar la sobrecarga del circuito, no conecte el calefactor a un circuito que esté alimentando otros dispositivos eléctricos.

## ENCENDIDO DEL CALEFACTOR

- Solo efecto llama:

Coloque el interruptor principal de encendido/apagado en la posición ON para activar únicamente el efecto llama, sin función de calefacción.

- Calor bajo:

Coloque el interruptor principal en ON y deslice el interruptor “I” a la posición ON.

- Calor alto:

Coloque el interruptor principal en ON y deslice ambos interruptores “I” y “II” a la posición ON.



← Termostato regulable

← Interruptor ON/OFF:  
Alimentación principal y efecto de llama  
simulada (sin calefacción)

← Dos interruptores para AJUSTES DE CALOR:

- Interruptor I = Calor bajo
- Interruptores I + II = Calor alto

## **AJUSTE DEL TERMOSTATO**

Después de encender el calefactor y una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando del termostato en sentido antihorario hasta que el calefactor se apague (se oirá un ligero “clic”).

Al dejar el termostato en esta posición, el aparato mantendrá automáticamente dicha temperatura.

Para disminuir la temperatura, gire el mando del termostato más en sentido antihorario hacia la posición BAJA (–).

Para aumentar la temperatura, gire el mando del termostato en sentido horario hacia la posición ALTA (+).

## **APAGADO**

Para dejar de usar el aparato, coloque el interruptor principal ON/OFF en la posición OFF.

Los interruptores de Calor Bajo y Calor Alto pueden permanecer en cualquier posición, ya que no recibirán corriente. Cuando el calefactor vuelva a encenderse, conservarán los mismos ajustes seleccionados previamente.

Desenchufe el calefactor cuando no esté en uso.

## **SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Este calefactor está equipado con un dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento, ubicado en el interior del aparato. Si la rejilla del calefactor se obstruye o si el aparato se sobrecalienta por cualquier motivo, el sistema de protección apagará automáticamente el calefactor.

Para restablecer el funcionamiento:

1. Apague el calefactor.
2. Desenchúfelo de la toma de corriente.
3. Déjelo enfriar durante al menos 10 minutos.
4. Vuelva a enchufarlo y enciéndalo de nuevo.

Asegúrese de que el calefactor esté colocado sobre una superficie lisa y nivelada, sin obstrucciones alrededor.

## **LIMPIEZA**

**ATENCIÓN:** Antes de limpiar el calefactor, desconéctelo de la corriente eléctrica y deje que se enfríe completamente.

Limpie la superficie exterior con un paño limpio y ligeramente húmedo.

No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos.

**NO SUMERJA EL CALEFACTOR EN AGUA.**

Deje que el aparato se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

Utilice un aspirador o un plumero para mantener limpias las zonas de calefacción y ventilación, eliminando polvo y suciedad.


## **MONTAJE DE LAS PATAS**

Si las patas del calefactor se suministran desmontadas, será necesario un montaje sencillo.

Utilizando un destornillador, introduzca los tres tornillos en los orificios de cada pata, tal como se muestra en la Figura 1, y apriételos firmemente en la parte inferior del calefactor.

**Nota:** Se suministran tornillos adicionales; es posible que sobren algunos tras el montaje.

Fig. 1



## **REPARACIÓN**

**NO UTILICE EL CALEFACTOR SIN LA REJILLA INSTALADA.**

**NO UTILICE EL CALEFACTOR SI PRESENTA ALGÚN FALLO DE FUNCIONAMIENTO O SI HA SUFRIDO DAÑOS DE CUALQUIER TIPO.**

**NO RETIRE LA CUBIERTA TRASERA DEL CALEFACTOR; NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.**

## ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.