



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador



Modelo: BURLETE

Referencia: 279422050; 279422019

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia	Tensión nominal	Frecuencia
2000W	220-240V~	50Hz

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el termoventilador.
2. Conecte el termoventilador únicamente a una toma de corriente monofásica con el voltaje indicado en la placa de características.
3. No deje su hogar mientras el aparato esté en funcionamiento. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y el termostato en la posición mínima. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
4. Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm del termoventilador.
5. No cuelgue nada sobre el termoventilador ni delante de él.
6. Desenchufe siempre el termoventilador cuando no esté en uso. No tire del cable para desenchufarlo.
7. Mantenga libres de objetos las entradas y salidas de aire: al menos 1 m delante y 50 cm detrás del termoventilador.
8. No instale el termoventilador justo debajo de una toma de corriente.
9. No permita que animales o niños toquen o jueguen con el termoventilador. ¡Atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento.
10. No cubra el aparato. Si se cubre, existe riesgo de sobrecalentamiento o incluso de incendio.
11. No utilice este termoventilador en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
12. No utilice el termoventilador en habitaciones con gases explosivos ni mientras se utilicen disolventes inflamables, barnices o pegamentos.
13. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por una personal cualificada para evitar riesgos.
14. Mantenga el termoventilador limpio. No permita que ningún objeto entre en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que podría provocar una descarga eléctrica, incendio o daños en el aparato.
15. Guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
16. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

17. El aparato no está destinado a ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad sin supervisión.
18. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
19. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión constante.
20. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos implicados. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
21. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.
22. No utilice este termoventilador si se ha caído.
23. No lo utilice si presenta signos visibles de daño.
24. Utilice este termoventilador sobre una superficie horizontal y estable.
25. ADVERTENCIA: No utilice este termoventilador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
26. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
27. No utilice este aparato en entornos con polvo, especialmente en talleres (serrín, polvo de yeso, etc.).

FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR

NOTA: Es normal que, cuando el calefactor se enciende por primera vez o después de un largo período sin uso, pueda emitir cierto olor o humo. Esto desaparecerá tras un corto tiempo de funcionamiento.

Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el cuarto de baño.

FUNCIONAMIENTO

- Gire el mando del termostato (izquierda) en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la posición máxima.
- Servicio de verano (solo ventilación): gire el interruptor (derecha) a la posición .
- Calefacción a potencia media: gire el interruptor (derecha) a la posición ●.
- Calefacción a potencia máxima: gire el interruptor (derecha) a la posición ●●.
- Apagado: gire el interruptor (derecha) a la posición 0.

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando izquierdo del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apague, sin sobrepasarlo. La temperatura ajustada de este modo será regulada automáticamente y mantenida constante por el termostato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo siempre de la toma de corriente.

Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida de aire.

No utilice nunca polvos abrasivos ni disolventes.

ADVERTENCIAS

- No utilice el aparato cerca de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- Utilice siempre el calefactor en posición vertical.
- No lo utilice en exteriores. Este producto es únicamente para uso doméstico.
- No utilice el calefactor para secar ropa. No obstruya nunca las rejillas de entrada y salida de aire (riesgo de sobrecalentamiento).
- El calefactor debe colocarse al menos a 50 cm de muebles u otros objetos.
- Cuando el aparato se utilice en versión portátil, no lo coloque pegado a paredes, muebles o cortinas.
- El aparato debe instalarse de manera que los interruptores y otros mandos no puedan ser alcanzados por personas que estén utilizando la bañera o la ducha.
- Este aparato dispone de una conexión tipo Y. La sustitución del cable de alimentación debe ser realizada exclusivamente por un técnico cualificado, ya que requiere herramientas especiales.
- El aparato no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente fija.
- No cubra el aparato mientras esté en funcionamiento, para evitar el sobrecalentamiento y el consiguiente riesgo de incendio.
- No utilice el aparato en habitaciones con una superficie inferior a 4 m².

El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo desconectará en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, obstrucción de las rejillas de entrada o salida de aire, motor que gira lentamente o no gira).

Para restablecerlo, desconecte el aparato de la red eléctrica durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufarlo.

Si no se restablece, solicite la revisión y/o reparación por parte de un técnico cualificado.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.