




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador cerámico PTC



Modelo: BENTON

Referencia: 281022009

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:


1. Este calefactor genera altas temperaturas durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras, no permita que la piel entre en contacto con las superficies calientes.
Mantenga los materiales inflamables como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 1 metro de distancia de la parte frontal del calefactor y alejados de los lados y la parte trasera.
2. Extrema las precauciones cuando el calefactor sea utilizado por niños o personas con discapacidad, o cuando esté funcionando cerca de ellos, así como cuando se deje funcionando sin supervisión.
3. Cuando no esté utilizando el calefactor, desenchúfelo siempre de la red eléctrica.
4. No utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato presenta fallos, no lo manipule ni lo dañe. Debe ser reparado por personal cualificado.
5. No utilice el aparato en exteriores.
6. Este calefactor no es adecuado para baños, lavanderías ni lugares similares. No coloque el calefactor en lugares donde pueda caer dentro de una bañera u otros recipientes con agua.
7. No cubra la salida de aire. No utilice alfombras gruesas, toallas u otros materiales para cubrir la salida de aire.
8. Para desconectar el calefactor, apague el interruptor y después retire el enchufe de la toma de corriente.

9. No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el aparato.
10. Para evitar posibles incendios, no bloquee ni obstruya la parte frontal del calefactor. No lo utilice sobre superficies blandas como camas o sofás.
11. En el interior del calefactor hay componentes calefactores y eléctricos. No lo utilice en áreas donde se almacenen o utilicen gasolina, diésel u otros líquidos inflamables.
12. Utilice este calefactor únicamente según lo descrito en este manual. Cualquier uso no recomendado puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
13. En determinadas condiciones anormales pueden generarse altas temperaturas. No cubra ni obstruya total o parcialmente la parte frontal del calefactor.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar riesgos.
15. El calefactor no debe colocarse debajo de una toma de corriente.
16. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
17. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

MONTAJE

Saque el cuerpo del calefactor y ensamble la base con el cuerpo siguiendo estos pasos:


1. Coloque la base 1 y la base 2 juntas.
2. Inserte el producto en la base.
3. Gire la tuerca para fijarlo.



FUNCIONAMIENTO

1. Antes de conectar el enchufe a una toma de corriente, asegúrese de que el suministro eléctrico de su zona coincida con el indicado en la placa de características del aparato.
2. En modo de espera, al pulsar el botón  del panel de control, el equipo responde al tacto; la pantalla LED muestra la temperatura ambiente y la función ventilador se activa.
 - (a) Baja potencia: 1000 W (pulse  una vez)
 - (b) Alta potencia: 2000 W (pulse  dos veces)
 - (c) Función ventilador: pulse  tres veces

3. Temporizador: pulse este botón  para establecer el tiempo tras el cual el calefactor se apagará automáticamente (de 0 a 8 horas).
4. Oscilación: pulse este botón  para activar o desactivar la función de oscilación.
5. Ajuste de temperatura: pulse este botón  para ajustar la temperatura ambiente. El rango de ajuste es de 15 a 45 °C.
Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura configurada, la calefacción se detendrá. Si la temperatura ambiente baja por debajo del valor configurado, la calefacción se activará nuevamente.
6. Efecto de llama: pulse este botón  para encender o apagar el efecto de llama.
7. Pulse el botón  para apagar el calefactor. El aparato seguirá funcionando durante 30 segundos emitiendo aire frío después de apagarse. Este diseño ayuda a prolongar la vida útil del producto.



Advertencia:

Antes de retirar el enchufe de la toma de corriente, apague el aparato y déjelo funcionar entre 30 y 60 segundos para que se enfríe, con el fin de proteger los componentes internos.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento que apaga automáticamente el aparato en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas. En este caso, desenchufe el aparato, espere aproximadamente 30 minutos para que se enfríe y elimine el objeto que esté obstruyendo las rejillas. Luego vuelva a encenderlo como se indica anteriormente. El aparato debería funcionar con normalidad.

NOTA: Para ayudar a mantener los componentes internos, después de pulsar el botón de apagado, el ventilador continuará soplando aire ambiente durante un período de 30 a 60 segundos antes de pasar al modo de espera.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- En caso de sobrecalentamiento anormal, un dispositivo de seguridad apaga el aparato automáticamente. Tras un breve periodo de enfriamiento, el aparato estará listo para usarse nuevamente.
- Si observa nuevamente el problema mencionado, desconecte el enchufe de la toma de corriente y consulte con su distribuidor autorizado o con el servicio de asistencia técnica.
- Durante el uso, no toque ni cubra la salida de aire. Esto puede provocar sobrecalentamiento y activar el sistema de seguridad.
- El aparato también está equipado con un interruptor antivuelco. No lo utilice sobre alfombras gruesas o de pelo largo, ya que el calefactor puede no funcionar debido a que el interruptor antivuelco no se active correctamente.

MANTENIMIENTO

- El aparato debe estar apagado y desenchufado antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo, una aspiradora o un cepillo para polvo.
- No utilice nunca productos de limpieza inflamables o abrasivos como bencina

o alcohol.

- ¡No sumerja nunca el aparato en agua!
- Limpie regularmente las entradas y salidas de aire con una aspiradora.
- Si el aparato no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, protéjalo del polvo y la suciedad. Desmonte el calefactor y guárdelo en un lugar seco, alejado de la luz solar y de la suciedad.

ESPECIFICACIONES

- Nombre: BENTON
- Referencia: 281022009
- Voltaje: 220–240 V~
- Potencia nominal: 2000 W

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.