



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador eléctrico



Modelo: HOPI

Referencia: 278722009; 278722001

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el termoventilador.
2. Está estrictamente prohibido conectar o desconectar el enchufe para encender o apagar el aparato. Utilice siempre el interruptor de encendido/apagado.
3. No utilice este termoventilador cerca de bañeras, duchas o piscinas.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
5. Está estrictamente prohibido utilizar la misma toma de corriente con otros aparatos de alta potencia.
6. Desenchufe el aparato cuando no haya nadie cerca.
7. Está estrictamente prohibido utilizar el termoventilador en lugares donde pueda recibir golpes o volcarse fácilmente.
8. Si el termoventilador presenta algún problema, apáguelo inmediatamente, desenchúfelo y envíelo a un servicio técnico autorizado.
9. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el termoventilador.
10. El significado del símbolo indicado en el aparato es “ADVERTENCIA: NO CUBRIR”.
11. El termoventilador no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
12. Puede escucharse un ligero sonido al encender o apagar el aparato. Esto es normal y se debe a la expansión del material al calentarse y su contracción al enfriarse.
13. El elemento calefactor ha sido tratado especialmente para garantizar una larga vida útil. No utilice ningún otro elemento calefactor para reemplazarlo.
14. Mantenga los materiales inflamables como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa y cortinas al menos a 100 cm del termoventilador.
15. Mantenga las entradas y salidas de aire libres de objetos: al menos 1 metro en la parte frontal y 50 cm en la parte posterior del termoventilador.
16. Conecte el termoventilador únicamente a una toma de corriente monofásica con el voltaje indicado en la placa de características.
17. No abandone su hogar mientras el aparato esté funcionando. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (0) y el termostato en la posición mínima. Desenchufe siempre el aparato.

18. ADVERTENCIA: Este termoventilador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este termoventilador en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que estén bajo supervisión constante.

Seguridad para niños

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén bajo supervisión continua.

Los niños de 3 a menos de 8 años solo pueden encender o apagar el aparato si este ha sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados.

Los niños de 3 a menos de 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar mantenimiento.


PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

FUNCIONAMIENTO DEL TERMOVENTILADOR

NOTA: Es normal que cuando el termoventilador se enciende por primera vez o después de un largo período sin uso, pueda emitir un poco de humo o un ligero olor. Esto desaparecerá después de que el aparato haya estado funcionando durante un corto período de tiempo.

1. Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que esté colocado sobre una superficie plana y estable.
2. Conecte el aparato a la toma de corriente y gire el termostato a la posición máxima.
Luego gire el selector de potencia para elegir aire templado o aire caliente. Mientras el aparato esté funcionando, la luz indicadora permanecerá encendida.
3. Gire el selector a la posición “✂”, el aparato funcionará en modo ventilador (aire frío).

4. Gire el selector a la posición “●”, el aparato soplará aire caliente funcionando a 1000 W.
5. Gire el selector a la posición “●●”, el aparato soplará aire caliente funcionando a 2000 W.
6. Gire el selector a la posición “O”, el aparato se apagará.
7. El termoventilador está equipado con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento.
Si el aparato se sobrecalienta, el sistema de limitación de temperatura cortará automáticamente la alimentación del elemento calefactor, mientras que el ventilador continuará funcionando para enfriar el aparato.
El aparato volverá a funcionar automáticamente cuando se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento y la temperatura adecuada.
Para evitar que vuelva a ocurrir, identifique y elimine la causa del sobrecalentamiento.



MANTENIMIENTO

1. Desenchufe siempre el aparato y manténgalo alejado de cualquier toma de corriente antes de realizar la limpieza.
Para limpiar la superficie exterior del aparato, utilice un paño ligeramente húmedo. Después, séquelo completamente con un paño suave y seco antes de volver a utilizarlo.
No utilice ningún tipo de producto de limpieza ni productos químicos. No permita que entre agua en las aberturas del termoventilador.
2. Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante un período prolongado, asegúrese de que esté completamente desenchufado de la toma de corriente y guárdelo en su embalaje para facilitar su almacenamiento y uso posterior.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseché los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.