

ABRILA



LUCIFER

Lampara mata insectos

INSTRUCCIONES DE USO

La lampara mata insectos se utiliza para atraer a los insectos voladores mediante luz negra, como moscas, polillas, mosquitos y otros insectos voladores, y luego las rejillas de metal cargadas eléctricamente y de alto voltaje electrocutarán a los insectos. La serie de LUCIFER tiene un estilo delgado y moderno, alta eficiencia y seguridad, con rejillas que no se obstruyen.

El tubo de luz negra diseñado especialmente (rayos ultravioleta) es completamente inofensivo para los seres humanos y las mascotas.

La malla exterior protege a los humanos de tocar las rejillas. No se utilizan productos químicos en él, sin humos, sin olor, sin spray y sin contaminación.

La serie de LUCIFER es ideal para uso en interiores, como casas, fábricas, tiendas de alimentos, hospitales, etc.

ADVERTENCIAS:

- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- El electrodoméstico es solo para uso en interiores. El electrodoméstico no es adecuado para su uso en establos, cuadras y lugares similares.
- No se debe utilizar el electrodoméstico en lugares donde es probable que existan vapores inflamables o polvo explosivo.
- Cuelgue el electrodoméstico en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlo. ($\geq 2.0\text{m}$)
- Nunca retire ninguna parte fija del electrodoméstico para hacer ningún ajuste interno evitando descargas eléctricas. Si el cable de alimentación, la lámpara u otra parte del electrodoméstico están dañados, contacte con su proveedor o personas igualmente cualificadas para reemplazarlo y para evitar un peligro.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo. Use un cepillo de plástico adecuado para limpiar la rejilla de metal de alto voltaje y deseche los cuerpos de insectos en la bandeja de recolección cada semana.
- El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Voltaje peligroso
- Verifique el voltaje local antes de trabajar. No intente tocar las rejillas internas de alto voltaje durante el uso debido al peligro de descarga eléctrica. Nunca coloque objetos metálicos dentro de las rejillas mientras trabaja. Asegúrese de cortar la electricidad al limpiar y reparar la máquina.
- No tocar la rejilla de alto voltaje con los dedos o metal.
- No lavar con agua, no colocar bajo la lluvia.
- No utilizar en lugares inflamables y/o explosivos y similares.

- Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
- Asegúrese de que la tensión y frecuencia locales sean adecuadas para la máquina.
- El tiempo de espera entre desconectar el aparato y acceder a la red debe ser de al menos 10 s.

Advertencia importante al perforar paredes: Antes de perforar, asegúrese de que no haya tuberías de gas, agua o electricidad en el lugar de perforación. La instalación solo puede ser realizada por personas competentes. Preste atención a la condición y material de la pared, ya que el material de montaje incluido no es adecuado para todos los tipos de pared. Consulte a un experto para obtener asesoramiento sobre los tornillos y tacos adecuados. El fabricante no asume responsabilidad por montajes incorrectos y los daños resultantes.

Disposición amigable con el medio ambiente.

¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerda respetar las regulaciones locales: entrega los equipos eléctricos no funcionales a un centro de eliminación de residuos adecuado. El material de embalaje es reciclable. Desecha el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente y ponlo a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Tensión nominal: 220-240V~ Frecuencia nominal: 50-60Hz



